

## ワンタッチで電話をかけるには 〈ワンタッチダイヤル〉

こんなときに便利

- フリーワンタッチ発信：よく利用する特番および局線、専用線の相手先番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき

### はじめに

#### 該当の交換機

交換機シリーズ名	型 名	備 考
DH シリーズ	DH-16、DH-32	

- ワンタッチ発信をご利用いただくには、電話機の盤面に並ぶ「フリーアサインボタン」を「フリーワンタッチ」ボタンとして割り付ける必要があります。  
「フリーワンタッチ」ボタンの割り付けは、電話機から行います。
- 1台の専用電話機に登録できる「フリーワンタッチ」ボタン数は、最大12個です。
- 「フリーワンタッチ」ボタンの追加等で、「フリーアサインボタン」の構成を変える時は、お客様の社内通信機器管理部門にご相談ください。

## ワンタッチボタン割り付け

「フリーワンタッチ」をご利用の時は、あらかじめ機能ボタンに割り付けます。

専用電話機

一般電話機

操作前の表示	10:20 AM 3月1日[木]	(この機能はご使用になれません。)
<b>1</b>  ボタンを押します。 「ツーツー」という内線発信音が聞こえます。	■内線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯	
<b>2</b> 「*77」(特番)を押します。	ボタン設定	
<b>3</b> 登録したい機能ボタンを押します。 現在登録されている内容が表示されます。	13 20 内線ワンタッチ ボタン設定 ■機能ボタンランプが赤の点灯 13: 内線ワンタッチのサービス番号 20: 内線番号	
<b>4</b> フリーワンタッチのサービス番号「30」を押します。	30 フリーワンタッチ ボタン設定	
<b>5</b>  ボタンを押します。	10:21 AM 3月1日[木] ■内線ランプが消灯 ■スピーカランプが消灯 ■機能ボタンランプが消灯	

- 1台の専用電話機に最大12個の「フリーワンタッチ」ボタンが登録できます。

フリーワンタッチ発信

登録

よく利用する特番および局線、専用線の相手番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき  
 専用電話機 一般電話機

<p>操作前の表示</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10:20 AM 3月1日[木]</div>	<p>(この機能はご使用になれません。)</p>
<p><b>1</b>  ボタンを押します。</p> <p>「ツーツー」という内線発信音が聞こえます。</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> <p>■内線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯</p>
<p><b>2</b> 「*12」(特番)を押します。</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>
<p><b>3</b> 登録したいフリーワンタッチボタンを押します。</p> <p>現在登録されている内容が表示されます。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">71</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">フリーワンタッチ</div> <p>■フリーワンタッチランプが赤の点灯</p>
<p><b>4</b> 登録する特番、あるいは局線発信特番(たとえば「0」)と局線番号を押します。 (例: 03-3216-3211を登録するとき)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00332163211</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">フリーワンタッチ</div>
<p><b>5</b> フリーワンタッチボタンを押します。</p> <p>「ブブブ」という確認音が聞こえます。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">00332163211</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">完了 フリーワンタッチ</div> <p>■フリーワンタッチランプが消灯</p>
<p><b>6</b>  ボタンを押します。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10:21 AM 3月1日[木]</div> <p>■内線ランプが消灯 ■スピーカランプが消灯</p>

- 登録できる番号は最大20桁までで、0~9、\*、#、ポーズ、フラッシュが登録可能です。(ポーズの登録は[転送]ボタン、フラッシュは[フック]ボタンで行います。)
- 同じ「フリーワンタッチ」ボタンへ登録することにより、以前に登録した番号は、新しい番号に置き換わります。

フリーワンタッチ発信

発信

〈フリーワンタッチボタンに相手局線番号を登録したとき〉

専用電話機

操作前の表示		2000 10:20 AM 3月1日[木]
<p><b>1</b> フリーワンタッチボタンを押します。</p> <p>(例：03-3216-3211が登録されているとき)</p> <p>続いて、「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。</p>	0332163211	<ul style="list-style-type: none"> <li>■局線ランプが緑の点灯</li> <li>■スピーカランプが赤の点灯</li> <li>■フリーワンタッチランプが赤の点灯</li> </ul>
	0332163211	<ul style="list-style-type: none"> <li>■スピーカランプが消灯</li> <li>■フリーワンタッチランプが消灯</li> </ul>
<p><b>2</b> 受話器を上げます。</p>	0332163211	<ul style="list-style-type: none"> <li>■スピーカランプが消灯</li> <li>■フリーワンタッチランプが消灯</li> </ul>
<p><b>3</b> 相手が出たら話します。</p>	0332163211	10円 00:05

一般電話機

<p>(この機能はご使用になれません。)</p>
--------------------------