

# SS-120A5

## 電話機の使いかた



技術基準適合認証品

このたびは、「SS-120A5」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本書には本製品を安全に使用していただく為の重要な情報が記載されています。  
本書は、実際に電話機を使っていただく方を対象に書かれています。  
本製品を使用する前に本書をよく読み、理解した上で、お使いください。  
また、本書は本製品の使用中、いつでも参照できるように大切に保管してください。  
富士通は、使用者および周囲の方に人身損害や経済的損害を与えないために細心の注意を払っています。本書にしたがって本製品を使用してください。

FUJITSU

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、当社の担当営業までご相談ください。

#### 注意

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

- この電話機システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外ではご利用できません。

This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、録音、通話料金管理、FAX 通信、データ通信、その他のサービスの利用ができなかったために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本製品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- 本書の内容につきまして万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社窓口等へお申しつけください。

発行元の許可なく本書の記載内容を複写、転写することを禁止します。

All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2006-2018

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

### ● 本書について

本書には、本製品を安全に使用していただくための重要な情報が記載されています。本製品を使用する前に、本書を熟読してください。特に本書に記載されている「安全上の注意事項」をよく読み、理解された上で本製品を使用してください。また、本書は大切に保管してください。

ここでは主な電話機の使いかたの一部をご説明しています。詳しくは電話システム（Server）等に添付されている取扱説明書をご覧ください。

また、ご使用の電話システム(Server)のソフトウェアバージョンによっては、動作しないサービスがあります。お買い上げになった販売店等へお問合せください。

### ● 警告表示について

本書では、お客様の身体や財産に損害を与えないために、以下の警告表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



「 危険」とは、正しく使用しない場合、死亡する、または重傷を負うような切迫した危険があることを示しています。



「 警告」とは、正しく使用しない場合、死亡する、または重傷を負うことがあり得ることを示しています。



「 注意」とは、正しく使用しない場合、軽傷、または中程度の傷害を負うことがあり得ること、当該製品自身、またはその他の使用者などの財産に、損害が生じる危険性があることを示しています。

### ● 安全上の注意事項

電話機について以下の注意事項をお守りください。

尚、以下の使用条件を厳守しなかった場合、お客様および周囲の方の身体や財産等、また、環境破壊による第三者の身体や財産等に予期しない損害を生じる恐れがあります。



#### （１）使用方法について

##### 使用上の注意

- ・ 本電話機に使用するＡＣアダプターは、指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用すると、発熱、破裂させる原因となります。

指定アダプター：FC820AC3／FC820AC5



## (1) 使用方法について

### 予想される誤った 使い方の注意

- ・電話機にお茶やコーヒーなどが入ったり、また濡らさないように、ご注意ください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・電話機の近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品等、水などの入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電、故障の原因となります。
- ・電話機には、殺虫剤やヘアースプレー等がかからないようにしてください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・電話機の開口部から、内部にクリップやホッチキスの針等の異物を差し込んだりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・電話機をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。
- ・電子レンジや高圧容器に、電話機本体を入れないでください。電話機本体の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

### 分解・改造の禁止

- ・電話機を分解、改造しないでください。また、中古品をオーバーホールなどによって再生して使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

### 接続機器の注意

- ・改造された機器をつながないでください。火災、感電、故障の原因となります。

### 配線ケーブル類 の注意

- ・LANケーブル、ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・LANケーブル、ACアダプターの上に重いものを乗せないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・LANケーブル、ACアダプターを熱器具に近づけたり、燃えやすい物を置いたり、加熱させたりしないでください。コードの被覆が溶けて火災、感電、故障の原因となります。
- ・LANケーブル、ACアダプターは折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。コードが傷つき、火災、感電、故障の原因となります。

## (2) 保守・点検について

### 点検（保守者）の 制限・禁止

- ・内部の点検・修理はお買い上げの販売店に依頼してください。ご自分で行うと、火災、感電、故障の原因となります。
- ・万一、煙が出る、変なにおいがした場合には、電話機本体からLANケーブル、ACアダプターを抜いて、煙がでなくなるのを確認してお買い上げになった販売店等へご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



## (1) 使用方法について

### 使用環境の注意

- ・ 電話機を直射日光の当たる所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機を極度に温度の高い所、低い所、温度変化の大きい所に置かないでください。故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機を浴室等の湿気の高い所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機を調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機をホコリの多い所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機をジュウタンやカーペットのような静電気の発生しやすい物の上に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機を硫黄ガスや車の排気ガス等、特殊ガスが当たる場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機を海風が当たる場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

### 予想される誤った 使い方の注意

- ・ 電話機の上に物を置いたり、周辺に倒れやすい物を置かないでください。けが、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機を振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- ・ 電話機を通路に置かないでください。けがの原因となることがあります。

## (2) 保守・点検について

### 点検・清掃について

- ・ 電話機に水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。放置すると火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・ 電話機が汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤は避けてください。電話機が腐食、溶解して火災、感電、故障の原因となることがあります。

## (3) 製品の廃棄について

### 製品廃棄時の注意

- ・ 法人、企業のお客様が本製品を廃棄・リサイクルされる場合は、「事業系IT製品リサイクルサービス」をご利用ください。詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。  
(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/recycle/index.html>)
- ・ 本製品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な製品です。製品内のデータ流出等の不測の損害等を回避するために、本製品を廃棄（または譲渡、返却）される際には、製品内に登録または保持されたデータを消去する必要があります。詳しくは、お買い求めになった販売店へお申し付けください。

## 本書の見かた

本書では、SS-120A5 でご利用になれる基本的な機能について説明しています。  
その他の機能や登録・設定については、システム管理者におたずねください。

### ■本書の構成

#### 1 章 お使いになる前に

お使いになる前に、知っておいていただきたいことをまとめています。

#### 2 章 電話をかける/受ける

電話をかけたり、受けたりする基本的な機能について説明しています。

#### 3 章 ご参考に

故障かな？と思ったときの確認方法や、電話機の仕様について説明しています。

### ■操作説明ページの構成

#### 章タイトル

章ごとにタイトルが付けられています。

#### タイトル

目的ごとにタイトルが付けられています。

#### 操作説明

順番に操作を説明しています。

#### 2 電話をかける/受ける

#### もう一度同じ相手にかけるには (リダイヤル)

最後にかけた相手にもう一度かけ直すときの操作です。

##### 1 ハンドセットを上げます。

「フック」を離すのを確認してください。

##### 2 再呼ボタンを押します。

最後にかけた電話番号が自動的にダイヤルされます。  
「トータル再呼」という表示が画面上に表示されます。



##### 3 相手の方が出たらお話しします。

#### ワンポイント

知っておくと便利な事項、操作のアドバイスなどの補足説明を示しています。

#### お知らせ

この表示は、製品を取り扱う上での注意事項を示しています。

## 目 次

|                        |   |
|------------------------|---|
| 安全にお使いいただくために必ずお読みください | 3 |
| 本書の見かた                 | 6 |

## 1 お使いになる前に

|                   |    |
|-------------------|----|
| セットを確認してください      | 8  |
| 各部の名前             | 9  |
| 音色/音量を調節する        | 10 |
| 着信音の音色を切り替える      | 10 |
| 着信音量を調節する         | 10 |
| スピーカーの受話音量を調節する   | 10 |
| ハンドセット使用時の音量を調節する | 10 |

## 2 電話をかける／受ける

|                   |    |
|-------------------|----|
| 電話をかけるには          |    |
| （内線発信/局線発信/専用線発信） | 11 |
| 内線発信              | 11 |
| 局線発信              | 11 |
| 専用線発信             | 12 |
| ハンドセットを上げずにかける    | 12 |
| もう一度同じ相手にかけるには    |    |
| （リダイヤル）           | 13 |
| 電話を受けるには          |    |
| （着信/保留/転送/ピックアップ） | 14 |
| 着信                | 14 |
| 保留                | 14 |
| 転送                | 15 |
| ピックアップ            | 15 |
| 他の電話機に自動的に転送するには  |    |
| （可変不在転送/話中転送）     | 16 |
| 可変不在転送            | 16 |
| 話中転送              | 17 |

## 3 ご参考に

|            |    |
|------------|----|
| 故障かな？と思ったら | 18 |
| 仕様         | 19 |


## 1 お使いになる前に

# セットを確認してください


### ■本体



SS-120A5 (1台)



安全にお使いいただくために (1部)




保証書 (1部)

- セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所へご連絡ください。

## 各部の名前

### ■ 前面図



※ランプ・表示(ディスプレイ)類はありません。  
壁掛けには対応していません。

#### 固定機能ボタン


-  ハンドセットを上げずにダイヤルすることができます。
- 再 呼 最後にかけた相手(内線・局線・専用線)を呼び出すことができます。
- 転 送 通話中の相手を転送するとき、このボタンの後に転送先の内線番号をダイヤルします。
- 保留/発信 通話中の相手を保留することができます。また、電話をかけるとき、ダイヤル後にこのボタンを押して発信します。

#### ダイヤルボタン

#### 調整ボタン

- 通話中に、ボタン上下押下により相手の声の大きさを調節できます。
-  (スピーカーボタン)を押したときに、スピーカーからの音量を調節できます。
- 着信音が鳴っているときに着信音の音量を調節できます。
- 着信音が鳴っているときに着信音の音色を切り替えることができます。  
ボタン中央部(ボタン上下同時)を押します。

### ■ 側面図



#### 【底面】

- ハンドセットコネクター ハンドセットを接続します。

#### 【側面】

- LANコネクター LANケーブルを介して、ネットワーク機器(HUB等)に接続するためのポートです。
- 電源コネクター オプションのACアダプター(FC820AC3/FC820AC5)を接続する場合に使用します。(給電装置と接続している場合は使用しないでください。)

## 音色／音量を調節する

音量ボタンで着信音の音色、音量を調節することができます

### 着信音の音色を切り替える

音色は8種類から選べます。  
着信音が鳴っているときに操作します。

#### 1 音量ボタンの中央部を押します。

音量ボタンの中央部（ボタン上下同時）を押すごとに音色が切り替わります。



### スピーカーの受話音量を調節する

受話音量は8段階から調節できます。  
スピーカー受話中に操作します。

#### 1 音量ボタンの上部または下部を押して音量を調節します。


音量ボタンを押すごとに音量が変わります。  
音量を上げるときは上部側を押します。  
音量を下げるときは下部側を押します。

### 着信音量を調節する

音量は4段階から調節できます。  
着信音が鳴っているときに操作します。

#### 1 音量ボタンの上部または下部を押して音量を調節します。

音量ボタンを押すごとに音量が変わります。  
音量を上げるときは上部側を押します。  
音量を下げるときは下部側を押します。



### ハンドセット使用時の音量を調節する

受話音量は6段階から調節できます。

#### 1 音量ボタンの上部または下部を押して音量を調節します。

音量ボタンを押すごとに音量が変わります。  
音量を上げるときは上部側を押します。  
音量を下げるときは下部側を押します。

### お知らせ

- 次に操作するまで、何回着信があっても同じ音色/音量で着信します。
- 着信音量/受話音量が「最大」または「最小」になると、それ以上調整ボタンを押しても音量は変わりません。

1 ハンドセットを上げます。  
「ツーツー」という発信音を確認してください。

保留/発信

1 ハンドセットを上げます。  
「ツーツー」という発信音を確認してください。

保留/発信

ワンポイント ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- 11


## 2 電話をかける／受ける

### 専用線発信

1 ハンドセットを上げます。  
「ツーツー」という発信音を確認してください。

2 ダイヤルボタンで専用線発信特番  
(たとえば 7 1 1 )を押しま  
す。

3 ダイヤルボタンで内線番号を押しま  
す。



4 保留/発信ボタンを押します。  
「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。




5 相手の方が出たらお話しします。

### ハンドセットを上げずにかける

1 スピーカーボタンを押します。  
「ツーツー」という発信音を確認してください。



2 ダイヤルボタンで相手の方の番号を  
押します。



3 保留/発信ボタンを押します。  
「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。



4 相手の方が出たらハンドセットを上  
げてお話しします。

もう一度同じ相手にかけるには  
(リダイヤル)

最後にかけた相手にもう一度かけ直すときの操作です。

1 ハンドセットを上げます。

「ツーツー」という発信音を確認してください。

2 再呼ボタンを押します。

最後にかけた電話番号が自動的にダイヤルされます。

「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。

再呼



3 相手の方が出たらお話しします。



ワンポイント ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- 手順1で、ハンドセットを上げずに、スピーカボタンを押してから再呼ボタンを押してもリダイヤルすることが出来ます。

1 着信音が鳴ります。

2 ハンドセットを上げてお話しします。

相手の方とお話し中に、調べものなどで通話を一時保留することができます。保留中は相手の方に保留メロディーが流れます。

1 保留/発信ボタンを押します。



2 ハンドセットを置きます。

3 通話に戻るときはハンドセットを上げてお話しします。



● 内線と局線のどちらの着信かは着信音の違いでわかります。

内線：着信音が断続します。

トウルトウル（休止） トウルトウル

局線：着信音が連続します。

トウルルルル（休止） トウルルルル



# 他の電話機に自動的に転送するには (可変不在転送／話中転送)

### 可変不在転送

#### ●登録するとき


席を離れるときに他の電話機に自動的に転送されるよう登録しておきます。

#### 1 スピーカーボタンを押します。

「ツーツー」という発信音を確認してください。



#### 2 ダイヤルボタンで不在転送登録特番（たとえば ①①①）を押します。



#### 4 保留/発信ボタンを押します。

「トゥトゥトゥ」という確認音が聞こえます。

保留/発信



#### 5 スピーカーボタンを押します。

#### ●解除するとき

可変不在転送を解除します。


#### 1 スピーカーボタンを押します。

「ツーツーツー」という第2発信音を確認してください。



#### 2 ダイヤルボタンで不在転送解除特番（たとえば ①⑤①）を押します。

「トゥトゥトゥ」という確認音が聞こえます。



#### 3 スピーカーボタンを押します。

#### ●お知らせ

- 可変不在転送の登録および解除の特番は、システムへの登録が必要です。登録は、システム管理者の方へおたずねください。

## 2 電話をかける／受ける

### 話中転送

#### ●登録するとき


話し中のときに他の電話機に自動的に転送されるよう登録しておきます。

1 スピーカーボタンを押します。

「ツーツー」という発信音を確認してください。



2 ダイヤルボタンで話中転送登録特番（たとえば ①①②）を押します。



3 ダイヤルボタンで転送先番号を押します。

4 保留/発信ボタンを押します。

「トゥトゥトゥ」という確認音が聞こえます。

保留/発信



5 スピーカーボタンを押します。

#### ●解除するとき

話中転送を解除します。


1 スピーカーボタンを押します。

「ツーツー」という発信音を確認してください。



2 ダイヤルボタンで話中転送解除特番（たとえば ①⑤②）を押します。

「トゥトゥトゥ」という確認音が聞こえます。



3 スピーカーボタンを押します。

#### ●お知らせ

- 話中転送の登録および解除の特番は、システムへの登録が必要です。登録は、システム管理者の方へおたずねください。

# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

| こんなときは                                     | 原因                                    | 確認してください                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ハンドセットを上げても発信音が聞こえない、または、通話中に相手の声が聞こえなくなった | ハンドセットコードやLANケーブル／ACアダプターコードがはずれている   | 正しくしっかり差し込んでください。コードのプラグは深く差し込んでください。                                    |
| ダイヤル発信時、相手につながるまで時間がかかる                    | 相手番号ダイヤル後、保留／発信ボタンを押していない             | ダイヤル後、保留／発信ボタンを押すことにより発信します。ダイヤル後に保留／発信ボタンを押さないと、一定時間（約4秒）後に発信します。       |
| 通話が切断されない、または、電話がかかってこない                   | ハンドセットが正常に電話機に置かれていない                 | ハンドセットを逆さ（コードの出ている側をフックボタン側）にして置くと、正常に動作しないことがあります。                      |
| 電話機から変な音がなる                                | 停電が復旧したか、電源OFF/ONやLANケーブル差し込みなどをおこなった | 停電復旧、電源OFF/ONやLANケーブル差し込み時など、電話機が動作可能状態になりますと、「プープ」和音がなります。機器の故障ではありません。 |

## 仕様

### ● 電話機の仕様

○：機能あり、×：機能なし、OP：オプション（別手配）

| 機 能       |         | 品 名 | SS-120A5              |
|-----------|---------|-----|-----------------------|
| 固定機能ボタン   |         |     | ○（4個）                 |
| 電子電話帳     |         |     | OP（PC連携）注1            |
| 発信履歴（20件） |         |     | OP（PC連携）注1            |
| 着信履歴（20件） |         |     | OP（PC連携）注1            |
| 給電方式      | センター給電  | 注2  | ○                     |
|           | ACアダプター |     | OP（FC820AC3/FC820AC5） |
| 定格電流（A）   |         |     | 約0.13                 |
| 幅（mm）     |         |     | 約136                  |
| 奥行（mm）    |         |     | 約203                  |
| 高さ（mm）    |         |     | 約79                   |
| 質量（g）     |         |     | 約480                  |

注1：オプションで「PC連携アプリケーションソフトウェア」をご購入すると、本製品とパソコン間で連携し、電子電話帳を使用してパソコンからの発信操作や発着信履歴といった機能を利用することが出来ます。詳しくは「PC連携アプリケーションソフトウェア」に添付されている使用手引書をご覧ください。「PC連携アプリケーションソフトウェア」のご購入については、本製品をお買い上げになった販売店にお問い合わせください。

注2：給電装置は以下の製品が推奨品となっています。

(1) FUJITSU Network SR-S324PS1

### ● 別売品一覧表

本製品には以下の別売品が用意されています。

| 品 名     | 数量   | 備 考                    |
|---------|------|------------------------|
| ACアダプター | 1個   | 型名：FC820AC3/FC820AC5   |
| ハンドセット  | 1個   | 型名：FC836HS1            |
| 受話器コード  | 1セット | 型名：FC162A42MG、10本/1セット |

### ● 補修用性能部品の最低保有期間

当社は電話機の補修用性能部品の製造打切り後7年間保有します。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 注 意

本製品は、海外為替及び外国貿易法が定める規制貨物に該当します。

本製品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取ください。

#### NOTICE

This product which is intended for use in Japan, is a controlled product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. When you plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations, from the Japanese Government.

お問い合わせ先

|  |
|--|
|  |
|--|

**富士通株式会社**

※製品改良のため仕様やデザインの一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2018 年 11 月      T101-1044-04