

Guide de démarrage des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10

Contrôle de l'exportation

L'exportation/le lancement de ce produit et de sa documentation peut nécessiter des procédures conformes aux réglementations de votre pays de résidence et/ou aux lois américaines sur le contrôle de l'exportation.

Accéder aux fichiers de documentation

La documentation concernant les systèmes SPARC M10 est disponible sur les sites suivants.

Manuels des systèmes SPARC M10

Site global <http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/>

Manuels concernant Oracle Solaris et d'autres logiciels Oracle

<http://www.oracle.com/documentation/>

Remarque : pour obtenir les informations les plus récentes concernant le matériel, les logiciels et les documents concernant les systèmes SPARC M10, consultez le document *Notes de produit des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10* indiqué dans la liste des sites Web ci-dessus.

Remarque : au Japon, Fujitsu M10 est vendu en tant que systèmes SPARC M10 par Fujitsu. Les systèmes Fujitsu M10 et SPARC M10 sont des produits identiques.

Commentaires sur la documentation

Pour tout commentaire ou demande concernant ce manuel, vous pouvez nous en faire part en précisant le code du manuel, son titre, la page concernée, et l'objet de votre demande sur l'un des sites suivants.

Site global <http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/>

Documentation des systèmes SPARC M10

Pour la documentation liée aux systèmes SPARC M10, consultez la « Liste de la documentation relative aux systèmes SPARC M10 » dans le *Guide rapide des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10*.

Activation du/des cœur(s) de processeur avant de recevoir les activations de processeur

Si vous activez le/les cœur(s) de processeur avant de recevoir votre/vos clé(s), la fonctionnalité de permis temporaire fournit une capacité temporaire de cœur de processeur de 30 jours maximum en supposant que d'autres clés d'activation de processeur seront achetées.

Ceci est utilisé pour activer de toute urgence des ressources de cœur de processeur non utilisées.

Pour plus de détails quant à l'utilisation de cette fonctionnalité, veuillez consulter l'Annexe K dans le *Guide de fonctionnement et d'administration des systèmes Fujitsu M10/SPARC M10*.

Obtention de la/des clé(s) d'activation de processeur par e-mail

Votre/vos clé(s) d'activation de processeur peu(ven)t être obtenue(s) par e-mail. Si vous ne pouvez pas utiliser le permis temporaire d'activation de processeur, cette méthode peut réduire le temps nécessaire à la livraison de votre/vos clé(s).

La/les clé(s) d'activation de processeur sera/seront généralement livrée(s) quelques jours après la vérification du contrôle de l'exportation.

Ajout de clé(s) d'option X ou ré-envoi de votre/vos clé(s) :

Pour recevoir votre/vos clé(s) d'activation de processeur, veuillez fournir le numéro de commande à 8 chiffres Oracle indiqué dans votre e-mail de confirmation de réservation. Si vous n'avez pas ce numéro, veuillez demander à votre représentant commercial de vous le fournir.

Veuillez utiliser le modèle suivant pour remplir toutes les rubriques dans votre e-mail.

Ce procédé de livraison est disponible pour les serveurs Fujitsu M10 dans tous les pays et toutes les régions du monde.

[To:] fujitsum10-activation@ml.css.fujitsu.com

[Subject:] Activation Request

[Mail body]

- Your Name :
- Your E-mail address :

Purchase Order information

- Company Name :
- Date of Order :
- Oracle Order Number (8 digit) :
- Part Number of CPU Activation (select one of the followings, and delete others)
 - 7105574 / Fujitsu M10-1 server: activation permit for 2 processor cores
 - 7107820 / Fujitsu M10-1 server: activation permit for 2 processor cores (for factory installation)
 - 7105575 / Fujitsu M10-4 server: activation permit for 2 processor cores
 - 7107821 / Fujitsu M10-4 server: activation permit for 2 processor cores (for factory installation)
 - 7106201 / Fujitsu M10-4S server module: activation permit for 2 processor cores
 - 7107822 / Fujitsu M10-4S server module: activation permit for 2 processor cores (for factory installation)
- Quantity of ordered CPU Activations :

Copyright © 2007, 2016, Fujitsu Limited. Tous droits réservés. Entrée et revue techniques fournies par Oracle et/ou ses affiliés sur des parties de ce matériel.