

MOドライブ ディップスイッチ設定表 対象製品型名

- SMB-230GS
- SMB-230ME
- SMB-230MR
- SMB-230WE
- SMB-230WR
- SMB-640GS
- SMB-640ME
- SMB-640WE

ディップスイッチの設定

SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6
スイッチ 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
スイッチ 2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
スイッチ 3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
スイッチ 4	未使用						
スイッチ 5	OFF HDDモード / ON MOモード						
スイッチ 6	未使用						
スイッチ 7	OFF その他機種接続用 / ON Apple製Macintosh接続用						
スイッチ 8	OFF その他機種接続用 / ON NEC製PC-98シリーズ接続用						
スイッチ 9	OFF SCSI-1モード / ON SCSI-2モード						
スイッチ10	OFF 内部終端抵抗 OFF / ON 内部終端抵抗 ON						

(1) SCSI-ID番号を設定する範囲・制限について

- ①富士通製FM-R、FM-TOWNSは、0～4の範囲で設定してください。
- ②NEC製PC98シリーズ（MS-DOSで使用の場合のみ）は、MOドライブ1台
だけなら「1」以上に、他にSCSI機器がある場合は1つ以上空けるよう
に（続きの番号にならないよう）設定してください。
- ③その他機種パソコンは、0～6の範囲で設定してください。

(2) スイッチ設定について

- ①スイッチ 7、スイッチ 8 共にOFFの状態、AT互換機、富士通製FM-R、
FM-TOWNS(※)接続用となります。

※富士通製FM-R、FM-TOWNSシリーズ接続時は、
スイッチ 5 / ON のMOモードでご使用ください。

対応OSは、MS-DOS ver5.0以上、Windows 3.1のみです。

- ②スイッチ 7 / ON、スイッチ 8 / OFFの状態、Apple製Macintosh接続用となります。
- ③スイッチ 7 / OFF、スイッチ 8 / ONの状態、NEC製PC-98シリーズ接続用となります。