

MOドライブ ディップスイッチ設定表

対象製品型名

- SMB-230MF/230ML
- SMB-230WF/230WF2
- SMB-230WL
- SMB-640MF/640ML
- SMB-640WF/640WF2
- SMB-640WL
- SMB-640WL2

ディップスイッチの設定

SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6
スイッチ 1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
スイッチ 2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
スイッチ 3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
スイッチ 4	未使用						
スイッチ 5	ON HDDモード / OFF MOモード						
スイッチ 6	未使用						
スイッチ 7	OFF その他機種接続用 / ON Apple製Macintosh接続用						
スイッチ 8	OFF その他機種接続用 / ON NEC製PC-98シリーズ接続用						
スイッチ 9	OFF SCSI-2モード / ON SCSI-1モード						
スイッチ 10	OFF 内部終端抵抗 OFF / ON 内部終端抵抗 ON						

(1) SCSI-ID番号を設定する範囲・制限について

- ①富士通製FM-R、FM-TOWNSは、0～4の範囲で設定してください。
- ②NEC製PC98シリーズ（MS-DOSで使用の場合のみ）は、MOドライブ1台だけなら「1」以上に、他にSCSI機器がある場合は1つ以上空けるように（続きの番号にならないよう）設定してください。
- ③その他機種パソコンは、0～6の範囲で設定してください。

(2) スイッチ設定について

- ①スイッチ 7、スイッチ 8 共にOFFの状態、AT互換機、富士通製FM-R、FM-TOWNS（※）接続用となります。
※富士通製FM-R、FM-TOWNSシリーズ接続時は、
スイッチ 5 / OFFのMOモードでご使用ください。
対応OSは、MS-DOS ver5.0以上、Windows 3.1のみです。
- ②スイッチ 7 / OFF、スイッチ 8 / ONの状態、NEC製PC-98シリーズ接続用となります。
- ③スイッチ 7 / ON、スイッチ 8 / OFFの状態、Apple製Macintosh接続用となります。