

VMware ESXiサポート版数一覧表(PRIMEQUEST機種別)

■ 本書について

富士通がサポートする、基幹 IA サーバ PRIMEQUEST との組み合わせを掲載しています。
最新のサポート版数状況は、以下に記載する弊社公開サイトのサポート版数一覧表を参照してください。
・以下のURLから 基幹 IA サーバ PRIMEQUESTに対応したサポート版数一覧表が参照できます。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/os/vmware/>

本書にあわせて、以下のドキュメントについてもご確認ください。

・VMwareの使用に際して留意すべき事項を、ソフトウェア説明書に記載しています。
該当製品に関するソフトウェア説明書を入手し、必ずご確認ください。

- FUJITSU Server PRIMEQUEST 3000シリーズ VMware情報
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/3000/os/vmware/index.html>
- FUJITSU Server PRIMEQUEST 2000シリーズ VMware情報
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/2000/os/vmware/index.html>
- FUJITSU Server PRIMEQUEST 1000シリーズ VMware情報
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primequest/products/1000/os/vmware/index.html>

■ 商標

VMwareおよびVMwareの製品名は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
そのほか、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
なお、本書においては、(R)およびTM表記を省略しています。

■ 免責事項

本ドキュメントに記載のサポート情報はドキュメント発行日時点の情報です。障害発生などによりヴァイエムウェア社のサポート範囲が変更され、富士通としてもサポート範囲を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承ください。

■ 本書の取り扱いについて

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとください。

■ 目次

[VMware vSphere 6.7](#)

[VMware ESXi 6.7](#)

[VMware vSphere 6.5](#)

[VMware ESXi 6.5](#)

VMware vSphere 6.7

VMware ESXi 6.7

以下に示す本体ファームウェア版数以降の本体ファームウェアを入手して適用してください。また、最大メモリ容量の範囲でご利用ください。

サーバ	モデル	最大メモリ容量	本体ファームウェア版数	ESXi version									
				6.7		6.7 Update 1		6.7 Update 2		6.7 Update 3			
				インストールイメージと オフラインバンドルのバージョン(*1)									
v450-1		v451-1		v460-1		v461-1		v470-1		v480-1		v481-1	
PRIMEQUEST	3400S2 Lite	4 TB 以下	PB19032	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	3400S2	4 TB 以下	PB19032	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	3400E2	4 TB 以下	PB19032	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	3400L2	4 TB 以下	PB19032	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	3800E2	4 TB 以下	PB19032	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	3800L2	4 TB 以下	PB19032	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	3400S Lite	3 TB 以下	PA18041	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	3400S	6 TB 以下	PA18041	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	3400E	6 TB 以下	PA18041	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	3400L	6 TB 以下	PA18041	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	3800E	12 TB 以下	PA18041	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	3800L	12 TB 以下	PA18041	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400S3 Lite	3 TB 以下	BC18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400S3	6 TB 以下	BC18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400E3	6 TB 以下	BC18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400L3	6 TB 以下	BC18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2800E3	12 TB 以下	BC18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2800L3	12 TB 以下	BC18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400S2 Lite	3 TB 以下	BB18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400S2	6 TB 以下	BB18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400E2	6 TB 以下	BB18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2400L2	6 TB 以下	BB18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2800E2	6 TB 以下	BB18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	2800L2	6 TB 以下	BB18061	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○

○: サポート、-: 対象外

*1 インストールイメージおよびオフラインバンドルは、ESXiのversion・PRIMEQUEST機種の組み合わせによって複数の種類が用意されています。インストールイメージおよびオフラインバンドルのファイル名に含まれる「v4xx-x」はインストールイメージおよびオフラインバンドルのバージョンに該当します。ご利用のPRIMEQUEST機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。各インストールイメージやオフラインバンドルの名称や入手方法については、『VMware vSphere 6.7 ソフトウェア説明書(PRIMEQUEST)』を参照してください。

VMware vSphere 6.5

VMware ESXi 6.5

以下に示す本体ファームウェア版数以降の本体ファームウェアを入手して適用してください。また、最大メモリ容量の範囲でご利用ください。

サーバ	モデル	最大メモリ容量	本体ファームウェア版数	ESXi version														
				6.5		6.5 Update 1		6.5 Update 2		6.5 Update 3								
				6.5/6.5a(*1)		6.5b/6.5d(*2)		6.5 Update 1g		6.5 Update 1g								
				インストールイメージとオフラインバンドルのバージョン(*3)														
v400-1		v401-1		v402-1		v411-1		v412-1		v420-1		v421-1		v430-1		v431-1		
PRIMEQUEST	3400S2 Lite	4 TB 以下	PB19053	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	3400S2	4 TB 以下	PB19053	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	3400E2	4 TB 以下	PB19053	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	3400L2	4 TB 以下	PB19053	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	3800E2	4 TB 以下	PB19053	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	3800L2	4 TB 以下	PB19053	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	3400S Lite	3 TB 以下	PA17105	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3400S	6 TB 以下	PA17105	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3400E	6 TB 以下	PA17105	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3400L	6 TB 以下	PA17105	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3800E	12 TB 以下	PA17105	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3800L	12 TB 以下	PA17105	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400S3 Lite	3 TB 以下	BC16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400S3	6 TB 以下	BC16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400E3	6 TB 以下	BC16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400L3	6 TB 以下	BC16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2800E3	12 TB 以下	BC16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2800L3	12 TB 以下	BC16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400S2 Lite	1 TB 以下	BB16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400S2	1 TB 以下	BB16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400E2	1 TB 以下	BB16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400L2	1 TB 以下	BB16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2800E2	1 TB 以下	BB16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2800L2	1 TB 以下	BB16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400S Lite	1 TB 以下	BA16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400S	1 TB 以下	BA16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400E	1 TB 以下	BA16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2400L	1 TB 以下	BA16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2800E	1 TB 以下	BA16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2800L	1 TB 以下	BA16112	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: サポート、-: 対象外

*1 ESXi 6.5a はバッチ ESXi650-201701001 の適用が必要です。
 *2 ESXi 6.5d はバッチ ESXi650-201704001 の適用が必要です。
 *3 インストールイメージおよびオフラインバンドルは、ESXiのversion・PRIMEQUEST機種の組み合わせによって複数の種類が用意されています。インストールイメージおよびオフラインバンドルのファイル名に含まれる「v4xx-x」はインストールイメージおよびオフラインバンドルのバージョンに該当します。ご利用のPRIMEQUEST機種名とESXiのversionを確認し、正しいファイルを選択してください。各インストールイメージやオフラインバンドルの名称や入手方法については、『VMware vSphere 6.5 ソフトウェア説明書(PRIMEQUEST)』を参照してください。