

## FabricPool のライセンスについて

このたびは、弊社の FabricPool をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
FabricPool をご利用になるために、以下の作業が必要です。

- ライセンスの手配
- ライセンスの登録

### ライセンスの手配

FabricPool を有効にするためのライセンスを手配します。  
ライセンスの手配には、それぞれ以下が必要です。装置構築後に別途手配してください。


- 初期導入の場合  
利用対象装置の Cluster UUID および System Serial Number
- 容量拡張および期間延長の場合
  - 利用対象装置の Cluster UUID および System Serial Number
  - FabricPool のシリアルナンバー

### ライセンスの登録

ONTAP System Manager を使用してライセンスを登録します。

#### 手順 ▶▶▶

- 1 ONTAP System Manager にログインし、[ 構成 ] タブを選択します。
- 2 [ クラスタ設定 ] の [ ライセンス ] ページに移動します。
- 3 メニューから [ 追加 ] をクリックします。



#### 4 ダウンロードしたライセンスファイルを選択し、[ 追加 ] をクリックします。

ONTAP 9.8

ライセンスの追加

1つ以上のライセンスをアプリケーションに追加します。ライセンスキーを指定またはライセンスファイルを選択できます (またはその両方) 。

ライセンスキー

ライセンスキーをカンマで区切って入力してください。

ライセンスファイル

参照

参照

キャンセル

追加

ONTAP 9.9.1以降

ライセンスの追加

FUJITSU のライセンスファイル

1つまたは複数の Fujitsu ライセンスファイルを選択します。

参照

28文字のライセンスキーを使用します

キャンセル

追加



Fujitsu Storage  
ETERNUS AX series オールフラッシュアレイ,  
ETERNUS AC series オールフラッシュアレイ,  
ETERNUS HX series ハイブリッドアレイ  
FabricPool のライセンスについて

P3AG-4762-04Z0

発行日 2024年4月  
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。