

SPARC® Enterprise T1000 服务器入门指南



本指南介绍了有关您服务器的基本信息，并说明了在哪里获取用于快速安装并运行服务器的相关信息。

其中包括以下主题：

- [有关 SPARC Enterprise 服务器的重要信息](#)
- [SPARC Enterprise T1000 服务器文档](#)
- [前后面板标识](#)

有关详细信息，请参阅 SPARC Enterprise T1000 服务器文档。

有关 SPARC Enterprise 服务器的重要信息

在部署服务器之前，请检查本产品的可能更新。发布到 Fujitsu 文档 Web 站点上的《SPARC Enterprise T1000 服务器产品说明》(C120-E381) 对这些信息进行了说明。

有关安装的重要信息，请访问以下 Web 站点：

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

SPARC Enterprise T1000 服务器文档

有关安装、管理和维修服务器的说明，请联机访问 Fujitsu 文档 Web 站点：

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美站点


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- 《SPARC Enterprise T1000 服务器产品说明》(C120-E381)
介绍产品最近的更新情况和相关问题。
- 《SPARC Enterprise T1000 服务器概述指南》(C120-E380)
介绍产品的特性
- 《SPARC Enterprise T1000 服务器场地规划指南》(C120-H018)
介绍执行场地规划要遵循的服务器规范
- 《SPARC Enterprise T1000 服务器安装指南》(C120-E383)
介绍详细的机架安装、电缆连接、启动电源和配置信息
- 《SPARC Enterprise T1000 服务器管理指南》(C120-E385)
介绍如何执行特定于 SPARC Enterprise T1000 服务器的管理任务
- Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.x 指南
介绍如何使用 Advanced Lights Out Manager (ALOM) 软件
- 《SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual》(C120-E384)
介绍如何通过运行诊断程序来排除服务器故障，以及如何拆除并更换服务器中的部件

前后面板标识



版权所有 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

FUJITSU LIMITED 对本文档的某些部分提供了技术支持并进行了审校。本发行版可能包含由第三方开发的内容。本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Fujitsu 和 Fujitsu 徽标是 Fujitsu Limited 的注册商标。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Java、Netra、Solaris、Sun Ray、Answerbook2、docs.sun.com、OpenBoot 和 Sun Fire 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。SPARC64 是 SPARC International, Inc. 的商标，Fujitsu Microelectronics, Inc. 和 Fujitsu Limited 已获得其使用许可。OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

FUJITSU

手册编号: C120-E379-01ZH
设备编号: 875-4124-10
2007 年 5 月

读者可以就本手册发表意见

如果您对本手册有任何意见或要求，或者您发现本手册中的陈述有任何不清楚之处，请明确提出您的观点，并将其转发给系统工程师 (system engineer, SE) 主管或者您的销售代表。