



**FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks
Enterprise モデル(ラックサーバタイプ)
ソフトウェアを再インストールする場合の注意事項**

FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise モデル (ラックサーバタイプ) (以降 Cloud Ready Blocks Enterprise) に関して、以下の注意事項がございます。

製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願いいたします。

また、Cloud Ready Blocks Enterprise のマニュアルの内容に修正事項がございますので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、対象となるドキュメントをご覧になる際は、下記に示します内容を合わせてお読みくださいますようお願いいたします。

2014 年 5 月
富士通株式会社

出荷時にインストールされている、以下のソフトウェアについては、再インストールが必要な場合は、本製品に添付されている「FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks Enterprise Model Documents and Tools DVD V2.0」からインストールを実施してください。本製品に添付される ServerView Suite に含まれるバージョンとは異なります。

対象ソフトウェア	バージョン
ServerView Storage Manager for Windows	V5.0.0.8

以上