



「VSP2740B」 連帳用紙のミシン目のカット方法について

このたびは、VSP2740B をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本プリンタの連帳用紙で「ミシン目の入れ方」の説明に不備がありましたので、以下のとおり訂正させていただきます。

本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使い頂きますようお願いいたします。

5 用紙について ミシン目の入れ方	
【誤】	 <p>注 1) 縦ミシン目と横ミシン目の交点がカットされている（交点カット (a)）とき、下図に示す斜線部には印字しないでください。これを守らないと、用紙にキズがついたりプリンタの故障となることがあります。</p> <p>注 2) 印字を伴わない印字ヘッドの移動の際にも悪影響が発生しますので紙面全体に上記のミシン目の入れ方を適用してください。</p> <p>注 3) 縦ミシン目と横ミシン目の交点がカットされていない（交点アンカット (b)）ときは、印字禁止領域の制限はありません。</p>
【正】	 <p>(c)は、横ミシン目で切り離すと先頭のページが(a)を横ミシン目で切り離した状態と同じになります。</p> <p>・ 縦ミシン目と横ミシン目の交点 (D) 部は交点アンカット (b) の方法にしてください。交点カット (a) は、行わないでください。</p>

—以上—

本紙を大切に保管してください。

発行日 2017年7月
Copyright© FUJITSU LIMITED 2017