

パートナー様接続/動作検証済み構成

2009.08.26

弊社サーバとパートナー商品の接続/動作検証済み構成情報をご提供します。

各機器ごとの詳細/接続条件等につきましては、パートナーカタログに記載されているパートナー様へお問い合わせください。

※ Solaris™ Operating SystemおよびSolaris™オペレーティングシステムを、「Solaris™ OS」と記述しています。

※ GDS(PRIMECLUSTER Global Disk Service), GFS(PRIMECLUSTER Global File Service)はPRIMECLUSTER Storage Suiteに含まれます。

※ 本資料に記載されています社名および機器名は、各社の商標または登録商標です。

SPARC Enterprise

接続サポート機器		ハードウェア構成			ソフトウェア構成					備考
パートナー様 (あいう順)	機器名	ホストアダプタ	Driver, Firmware, Fcode	接続形態	Solaris ™ OS version	マルチバスソフト	ボリューム管理機能	ファイルシステム機能	クラスタソフト	
株式会社 日立製作所	Hitachi Universal Storage Platform/ Network Storage Controller/H12000 /H10000	Fujitsu SE0X7F11F	Driver:4.0	Switch - Brocade 200E/4100/48000 (FW:5.0.3/5.0.5a)	10 Update3 以降	HDLM 05-80-/A	GDS 4.2(*note) 注1:	GFS 4.2 (*note)	PRIMECLUSTER 4.2 (*note)	*note: Supported by 4.2A00
EMCジャパン株 式会社	Symmetrix DMX CLARIX	EMC相互運用性サポート・マトリックスをご確認ください。 http://japan.emc.com/products/interoperability/index.htm								
日本アイ・ビー・エ ム株式会社	DS8000	Fujitsu SE0X7F11F	Driver : 4.0 Update1	Switch - IBM 2005-B16	10 Update5 以降	SDD 1.6.3.0-1	GDS 4.2(*note)	GFS 4.2 (*note)	PRIMECLUSTER 4.2 (*note)	*note: Supported by 4.2A00

注1: PRIMECLUSTER GDSによるRAID装置間のミラーリングを行う場合は、別途検証が必要となりますので、ご相談ください。

PRIMEPOWER

接続サポート機器		ハードウェア構成			ソフトウェア構成					備考
パートナー様 (あいう順)	機器名	ホストアダプタ	Driver, Firmware, Fcode	接続形態	Solaris ™ OS version	マルチバスソフト	ボリューム管理機能	ファイルシステム機能	クラスタソフト	
EMCジャパン株 式会社	Symmetrix DMX CLARIX	EMC相互運用性サポート・マトリックスをご確認ください。 http://japan.emc.com/products/interoperability/index.htm								
日本アイ・ビー・エ ム株式会社	DS8000	Fujitsu PW008FC3	Driver : 3.0	Switch - McDATA Sphereon 4500 (FW:05.01.00.24)	9	SDD 1.6.0.9	GDS 4.1 (*note)	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	note: Supported by 4.1A30 *注2
	ESS800	Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1 (912069-11)	Switch - IBM 2109-F32(Brocade 3900) (FW: 4.0.2)	8	SDD 1.5.0.5 1.6.0.9	GDS 4.1 (*note)	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	note: Supported by 4.1A20 *注2
日本ストレージ・ テクノロジー株式	Dシリーズ・ディスク サブシステム	Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1 (912069-07)	Switch - Brocade 3200/3800 (FW: 3.0.2g)	8	RDAC 8.30	n/a	n/a	VERITAS Cluster Server 3.5	
株式会社 日立製作所	Hitachi Universal Storage Platform/ Network Storage Controller/H12000/ H10000	Fujitsu PW008FC3	Driver : 3.0 Update1	Switch - CISCO MDS9509(FW:2.0(1b))	9	HDLM 05-60 05-61-/A 05-61-/C 05-80 05-80-/A	GDS 4.2(*note) 注1:	GFS 4.2 (*note)	PRIMECLUSTER 4.2 (*note)	*note: Supported by 4.2A00
			Driver : 3.0	Switch - CISCO MDS9509(FW:2.0(1b))	9 8	HDLM 05-60 05-61-/A 05-61-/C 05-80 05-80-/A	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A30 Supported by 4.1A40
		Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1 (912069-14)	直結 Switch - Cisco MDS 9509(1.3.5)	9	HDLM 05-60 05-61-/A 05-61-/C 05-80 05-80-/A	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A30 Supported by 4.1A40

注1: PRIMECLUSTER GDSによるRAID装置間のミラーリングを行う場合は、別途検証が必要となりますので、ご相談ください。

注2: ESS800、DS8000と接続を行う場合は、予め日本アイ・ビー・エム(株)に接続申請を行い、承認後に接続をお願いします。

PRIMEPOWER

接続サポート機器		ハードウェア構成			ソフトウェア構成					備考
パートナー様 (あいう順)	機器名	ホストバスアダプタ	Driver, Firmware, Fcode	接続形態	Solaris ™ OS version	マルチバスソフト	ボリューム管理機能	ファイルシステム機能	クラスタソフト	
株式会社 日立製作所	Hitachi Universal Storage Platform	Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1 (912069-14)	直結 Switch - Cisco MDS 9509(1.3.5)	9	HDLM 05-41 05-41-/B 05-41-/C	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A30 Supported by 4.1A40
	SANRISE 9900V-e シリーズ	Fujitsu PW008FC3	Driver : 3.0 Update1	Switch - Brocade 3800(V3.1.3b)	9	HDLM 05-60 05-61-/A 05-61-/C 05-80 05-80-/A	GDS 4.2(*note) 注1:	GFS 4.2 (*note)	PRIMECLUSTER 4.2 (*note)	*note: Supported by 4.2A00
			Driver : 3.0	Switch - Brocade 3800(V3.1.3b)	8	HDLM 05-60 05-61-/A 05-61-/C 05-80 05-80-/A	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A30 Supported by 4.1A40
		Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1 Update2	直結 Switch - Brocade 3800(FW: 3.0.2d)	9	HDLM 05-41 05-41-/B 05-41-/C 05-60 05-61-/A 05-61-/C 05-80 05-80-/A	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A30 Supported by 4.1A40 Supported by 4.2A00
			Driver : 2.2.1 (912069-11)	直結 Switch - Brocade 3200/3800 (FW:3.0.2p)	8	HDLM 05-02 05-02-/B 05-02-/D	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A30 Supported by 4.1A40
			Driver : 2.2.1 (912069-11)	直結 Switch - Brocade 3200/3800 (FW:3.0.2p)	9 8	HDLM 05-02 05-02-/B 05-02-/D	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A20
			Driver : 2.2.1 (912069-07)	直結 Switch - Brocade 3800 (FW:3.0.2) - Brocade 2800 (FW:2.4.1c)	9 8	HDLM 04-01 03-02-/B 03-02-/D	n/a GDS 4.1(*note) 注1:	n/a GFS 4.1 (*note)	n/a PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A10 Supported by 4.1A20 Supported by 4.1A30
	SANRISE 2000-e シリーズ	Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1	直結 Switch - Brocade 3800 (FW:3.0.2) - Brocade 2800 (FW:2.4.1c)	8	HDLM 03-02-/B	GDS 4.1(*note) 注1:	GFS 4.1 (*note)	PRIMECLUSTER 4.1 (*note)	*note: Supported by 4.1A10
	SANRISE 9500Vシリーズ	Fujitsu PW008FC2	Driver : 2.2.1 (912069-08)	直結 Switch - Brocade 3200/3800 (FW: 3.0.2d) - Brocade 2xxx (FW: 2.6.0c)	9 8	HDLM 05-01	n/a	n/a	n/a	

注1: PRIMECLUSTER GDSIによるRAID装置間のミラーリングを行う場合は、別途検証が必要となりますので、ご相談ください。