

ソフトウェアのアップデート

IP-HE950 のソフトウェアのアップデート手順を記載します。

ダウンロードした最新ソフトウェアを以下の手順でアップデート対象装置に適用します。

アップデート手順

(1) アップデート対象装置にアクセス

Web ブラウザからアップデート対象となる IP-HE950 エンコーダー/デコーダーの Web 画面にアクセスします。

※ここではアップデート対象装置の IP アドレスを 10.0.0.1 として説明します。

以降、お客様の運用に合わせた IP アドレスに読み替えてください。

Web ブラウザのアドレスバーに、`http://10.0.0.1` を入力してアクセスします。

(2) インストール画面表示

Web 画面上部の「セットアップ」から、「装置をメンテナンスする」の「インストール」をクリックして、インストール画面を表示します。

※エンコーダーの画面例を示しますが、デコーダーも同様の手順になります



ホーム セットアップ ステータス

装置をメンテナンスする

時刻

> タイムゾーン/タイムサーバ

▼ インストール/レポート

ソフトウェア

オプション

レポート

インストール/レポート

ソフトウェア

現在のソフトウェア版数 VxxLxxxCxx

ソフトウェア

オプション

オプションインストールキー - - -

オプションリスト

オプション	状態
4Kオプション	インストール済
素材伝送オプション	インストール済
BISSオプション	インストール済

レポート

(3) ソフトウェア選択

ボタンをクリックしてダウンロードした最新ソフトウェアを選択します。

(4) アップデート開始

ボタンをクリックするとアップデートが開始されます。アップデートが終了すると装置は再起動します。

(5) インストール確認

インストール完了後、現在のソフトウェア版数が更新されていることを確認します。

⚠ 注意

インストール中に、電源 OFF や前面スイッチの操作を行わないでください。本装置が起動しなくなる恐れがあります。

インストール中に別の Web 画面をアクセスすると、進捗状態が分からなくなる恐れがあります。

インストール時間は 15 分程度です。