SR-S732TR1 V20.11 変更内容一覧

□機能追加·改善

No.	項目	内容
	TLS/暗号スイート最新化	IPAガイドラインで推奨されているTLS/暗号スイートに対応した。
		1) HTTPSサーバ機能でTLSv1.2、TLSv1.3をサポートした。
		2) SSHサーバ機能で下記暗号スイートをサポートした。
		- ホスト認証アルゴリズム: ecdsa-sha2-nistp256, ssh-ed25519,
		rsa-sha2-512, rsa-sha2-256
		- メッセージ認証コード : hmac-sha2-256, hmac-sha2-512,
		hmac-sha2-256-etm@openssh.com,
		hmac-sha2-512-etm@openssh.com
		- 鍵交換アルゴリズム : diffie-hellman-group-exchange-sha256,
		curve25519-sha256@libssh.org,
1		ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384,
		ecdh-sha2-nistp521,
		diffie-hellman-group16-sha512,
		diffie-hellman-group14-sha256
		3) 下記コマンドを新規サポートした。
		- https server secure (HTTPS サーバ機能のセキュアモード設定)
		- ssh server generate cipher type (SSHホスト鍵の暗号方式の設定)
		- ssh server secure (SSH サーバ機能のセキュアモード設定)
		- clear certificate https (HTTPS サーバ証明書キーとHTTPS サーバ証明書の消去)
		- clear hostkey ssh (木スト鍵の消去)
	コアファイル(corefile)管理機能改善	障害調査用のコアファイル管理機能について、以下の改善対応を行う。
2		- ftp/sftpクライアント経由の取得機能をサポート
		- コアファイル削除コマンドの追加
		- clear corefile (コアファイルの削除)

□修正内容

No.	影響範囲	内容		
1	V20.00∼V20.08	プロキシサーバを経由して管理ポータルにアクセスする構成、かつ、proxy認証ID・パスワードに @ を含む場合、		
	NXconcierge運用時	NXconciergeエージェントが管理ポータルと通信できない場合がある。		
2	V14.06~V20.08	コンソール接続して長時間使用すると、本装置宛の通信全般(ping や SNMP 等)が応答しなくなる場合がある。		
	コンソール使用時			
3	V14.06~V20.08	定期ログ機能を有効(defaultは有効)に設定、または、snmp機能を有効(defaultは無効)に設定して、装置起		
	resetコマンド実行時	動直後、または、定期ログ採取周期(default 3h)と同じタイミングでresetコマンドを実行すると、極稀に装置がハン		
		グアップ状態になり、約15分後に、エラーコード[d4000063]が記録されて再起動する場合がある。		
	V4 4 05 V20 00			
4	V14.06~V20.08	マルチログイン接続環境で外部装置から本装置へのSSH接続/切断を連続して繰り返すと資源不足によりシステム		
	SSH機能利用時	ダウン(error code [02000000:08000000]、または、[00000021:ffffffec])することがある。		
5	V14.06~V20.08	MACテーブルフラッシュ機能利用時、監視するMACアドレスを装置のポート番号が一番大きいポートで学習した場		
	MACテーブルフラッシュ機能利用時	合に、mac flush address設定が効かず、対象のMACアドレスがMAC学習テーブルから消えない。		
6	V14.06~V20.08	HTTPサーバ機能(IPv4)とHTTPサーバ機能(IPv6)とHTTPSサーバ機能(IPv4)とHTTPSサーバ機能(IPv6)の		
	HTTP/HTTPSサーバ機能利用時	全てが動作中の状態から全てを停止すると、httpsポートがクローズされないことがある。		
7	V14.06~V20.08	起動バンクのソフトウェアがFLASHメモリの故障で正常に起動できなかった場合に、指定したバンクと反対のバンクで		
'	FLASHメモリ異常発生後の装置再	装置が起動するが、ハード故障を示すCHECKランプ表示、エラーログ出力、trap送信等が行われないため、		
	起動時	FLASHメモリの故障に直ぐに気づけない場合がある。(指定したバンクと反対のバンクで装置が起動した場合はスイッ		
	K==1/1 F/J	EASTIVE POOR FILE TEXT TEXT		
		ノしていた。同野ニアには水ではなく。		