

マニュアル製品 / 価格一覧

| 対象機種 | マニュアル名称 | マニュアル型番 | ページ数 | 標準価格(税別) |
|-------------------|---|-----------|-------|----------|
| LR-X7050 / 6030 | LR-X7050 / 6030センタールータ操作説明書(注) | C156-E105 | 約5000 | ¥3,550 |
| LR750 | LR750マルチプロトコルルータ操作説明書 | C156-E031 | 1398 | ¥44,000 |
| LR550model30 | LR550model30マルチプロトコルルータ操作説明書 | C156-E001 | 1456 | ¥47,400 |
| LR460 | LR460マルチプロトコルルータ操作説明書 | C156-E060 | 1349 | ¥35,000 |
| LR750 / 550 / 460 | LR450 / LR450model30 / LR460 / LR550 / LR550model30 / LR750 マルチプロトコルルータオプション編操作説明書 | C156-E008 | 354 | ¥13,200 |
| SR5400 | SR5400スイッチングルータ操作説明書 | C156-E080 | 762 | ¥28,600 |
| | SR5400スイッチングルータオプション編操作説明書 | C156-E089 | 106 | ¥3,800 |
| SB6400 | SB6400操作説明書 | C156-E081 | 286 | ¥9,800 |

(注)このマニュアルはCD-ROM(PDF)で提供されます。

各種規格について

各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

| 規格 | ケーブル | 最大延長距離 | 備考 |
|-------------|-----------------------|--------------|------------|
| 10BASE5 | 同軸ケーブル | 500m / セグメント | レピータ段数4段まで |
| 10BASE2 | 軽量同軸ケーブル | 185m / セグメント | レピータ段数4段まで |
| 10BASE-T | ツイストペアケーブル(カテゴリ-3以上) | 100m / セグメント | レピータ段数4段まで |
| 100BASE-TX | ツイストペアケーブル(カテゴリ-5以上) | 100m / セグメント | レピータ段数2段まで |
| 1000BASE-T | ツイストペアケーブル(カテゴリ-5e以上) | 100m / セグメント | |
| 100BASE-FX | GI型長波長光ケーブル(半二重通信) | 400m / セグメント | |
| | GI型長波長光ケーブル(全二重通信) | 2Km / セグメント | |
| | SM型長波長光ケーブル(全二重通信) | 15Km / セグメント | |
| 1000BASE-LX | GI型長波長光ケーブル | 550m / セグメント | |
| | SM型長波長光ケーブル | 5Km / セグメント | |
| 1000BASE-SX | GI型短波長光ケーブル | 550m / セグメント | |