

Fujitsu SPARC M12 시작 안내서

수출 규제

이 제품 및 관련 설명서의 수출, 발매에는 거주 국가 및 / 또는 미국 규제 법령에 규정된 바에 따른 필수 절차가 필요할 수 있습니다.

SPARC M12 설명서에 액세스

Fujitsu SPARC M12 와 관련된 설명서는 『Fujitsu SPARC M12 빠른 안내서』 의 "SPARC M12 설명서 목록" 을 참조하십시오.

중요 - 각 설명서에는 이 제품을 안전하고 정확하게 사용하는 것에 관한 중요 정보가 수록되어 있습니다. 이 제품을 사용할 때 각 설명서를 자세히 읽어보십시오.

중요 - 이 제품을 전원 공급 장치에 연결하기 전에 다음 설명서를 자세히 읽어보십시오.

사용 중인 서버의 『설치 안내서』

『Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information』

『Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10 License and Safety Information』

『Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide』

『Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual』

Fujitsu SPARC M12 의 설명서는 다음 웹사이트에서 찾아볼 수 있습니다.

Fujitsu SPARC M12 설명서

글로벌 사이트 <http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/>

Oracle Solaris 또는 기타 Oracle 소프트웨어 제품과 관련된 설명서

<http://docs.oracle.com/en/>

노트 - Fujitsu SPARC M12 의 하드웨어, 소프트웨어, 설명서에 관한 최신 정보는 위에 나열된 웹 사이트에 있는 『Fujitsu SPARC M12 제품 노트』 를 참조하십시오.

노트 - Fujitsu SPARC M12 는 일본에서 Fujitsu 가 SPARC M12 로 판매됩니다. Fujitsu SPARC M12 와 SPARC M12 는 같은 제품입니다.

문서 피드백

본 설명서와 관련된 의견이나 요청이 있으시면 바로 다음 웹 사이트를 통해 설명서 코드, 설명서 제목 및 페이지와 특별 사항을 명시하여 당사로 알려주시기 바랍니다.

글로벌 사이트 <http://www.fujitsu.com/global/contact/>

CPU Activation 을 받기 전 CPU 코어 활성화

추가로 구입할 CPU Activation 키를 받기 전에 CPU 코어를 활성화하는 경우 Interim Permit 기능이 구내에서 최대 30 일 동안 임시의 CPU 코어 용량을 제공합니다.

사용되지 않은 CPU 코어 자원을 긴급히 활성화하는 경우 사용됩니다.

이 기능의 사용에 대한 자세한 내용은 『Fujitsu SPARC M12 및 Fujitsu M10/SPARC M10 시스템 작동 및 관리 안내서』의 부록을 참조하십시오.

이메일로 CPU Activation 키 취득

이메일로 CPU Activation 키를 취득할 수 있습니다. Interim CPU Activation Permit 을 사용할 수 없는 경우 이 방법을 통해 키를 제공하는 데 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다.

CPU Activation 키는 일반적으로 수출 규제 검사 후 몇 일 내에 제공됩니다.

X 옵션 키 추가 또는 키 재발행 :

CPU 활성화 키를 받으려면 예약 확인 이메일에 나와있는 8 자리의 Oracle 주문 번호를 알려주시기 바랍니다. 이 번호가 없는 경우에는 구입한 판매 대리점에 문의하십시오.

다음 양식을 사용하여 이메일의 모든 항목을 기입하십시오.

이 제공 프로세스는 전 세계 모든 국가 및 지역에 있는 Fujitsu SPARC M12 서버에 적용됩니다.

[To:] contact-sparc_activation@cs.jp.fujitsu.com
[Subject:] Activation Request

[Mail body]

- Your Name :
- Your E-mail address :

Purchase Order information

- Company Name :
 - Date of Order :
 - Oracle Order Number (8 digit) :
 - Part Number of CPU Activation (select one of the followings, and delete others)
 - 7118232 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core
 - 7118230 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - 7117235 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core
 - 7117212 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - 7117237 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core
 - 7117214 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core (for factory installation)
 - Quantity of ordered CPU Activations :
-

Copyright © 2007, 2017, Fujitsu Limited. All rights reserved. Oracle 및 / 또는 그 자회사에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다 .

설명서 코드 : C120-0036-02HN

2017 년 7 월