

FUJITSU 生体認証 PalmSecure-SLセンサー PCログオン専用 手のひら静脈センサー



世界最小・最薄・最軽量を実現 ※ 2015年7月現在

ガイドレス認証・省電力モード搭載でより使いやすくなりました。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

高セキュリティをオフィスに、モバイルに、幅広くお届けします。

手のひら静脈認証を選ぶ 3つの理由



高セキュリティ

手のひら静脈は体内情報であるため盗まれにくく、偽造によるなりすましは極めて困難です。また、手のひらの静脈は太い血管が多く、かつ複雑に交差しているためパターンが複雑であり、高い認証精度が期待できます。



簡単、安定した認証方式

手をかざす自然な動作でスピーディーに本人確認。また、体内情報を読み取る方式のため、皮膚表面の状態に左右されず、安定した認証が可能です。年齢、生活習慣を問わず、多くの方にお使いいただけます。



省スペース設置で手軽に導入

お手持ちのパソコンに、手軽に手のひら静脈認証によるログインシステムを導入していただけます。スタンダードタイプなら世界最小・最薄・最軽量、マウスタイプなら、1台2役。ポータブルタイプならモバイル用途に最適。

仕様

製品名 ^(注1)	マウスタイプセンサー		スタンダードセンサー		ポータブルセンサー ^(注2)
型名	FAT13SLD01		FAT13SLD01	FAT13SLD02	FAT13SLPR1
外観					
カラー	チタングレー		チタングレー	ホワイト	チタングレー
外形寸法	約50(W)×90(D)×26(H) mm (USBインターフェースケーブル除く)		約48(W)×48(D)×16.4(H) mm (USBインターフェースケーブル除く)		約33(W)×62(D)×15.5(H) mm
質量	約80g(USBインターフェースケーブル含む)		約35g(USBインターフェースケーブル除く)		約23g
USBインターフェースケーブル長	1.0m(延長ケーブルは使用できません)				--
マウス方式	レーザーマウス(分解能：1,000dpi)		--		--
センサー表面	アクリル				
ホストインターフェース	USB 2.0				
電圧・電流 ^(注3)	DC 5V、480mA (USBバスパワー)、省電力モード時35mA				
動作環境	温度：5～35℃、湿度：20～80%RH(結露しないこと)				
照明の目安	自然光(太陽光)：3000ルクス以下(直射日光があたらないこと)、蛍光灯／LED光：3000ルクス以下 白熱灯／ハロゲン：700ルクス以下(白熱灯／ハロゲン光が直接あたらないこと)				
認証率	本人拒否率0.01%(リトライ1回含む)の時、他人受入率0.001%以下				

(注1) センサー単体製品のほかに、センサードライバ・取扱説明書を添付した製品も用意しています。(注2) ポータブルセンサーは、PC等の右側のUSBポートに接続する製品です。左側のUSBポートではご利用いただけません。PC等を持ち運びの際は、ポータブルセンサーをUSBポートから抜いて持ち運びをして下さい。落下により故障する可能性があります。(注3) センサーへの処理コマンドが10秒間なければ、自動的に省電力モードへ移行します。

オプション (手のひら静脈登録の際に、手を正しい位置に導くためのガイドです)

製品名	マウスセンサー用簡易ガイド	スタンダードセンサー用簡易ガイド
型名	FAT13GLC21	FAT13GLB11
備考	組立式ガイド	

(注) ガイドレスでの運用を前提としていますが、手をかざすことが困難な場合には簡易ガイドをご使用ください。なお、ポータブルセンサー用の簡易ガイドはありません。

手のひら静脈認証についての注意

●本PalmSecure-SLセンサーは、手のひら静脈認証対応アプリケーションとの組み合わせで動作いたします。PalmSecure-SLセンサーのみでは動作いたしませんのでご注意ください。●PalmSecure-SLセンサー自体の仕様・動作環境です。ご利用になるアプリケーションの仕様・動作環境とは異なる場合があります。●PalmSecure-SLセンサーは、PalmSecureセンサー、PalmSecureセンサー V2及びPalmSecure-LTセンサーとは、静脈データの互換に制約事項があります。複数機種で混在運用される場合、ご利用になるアプリケーションの動作条件をご確認ください。●本製品は、100%のセキュリティを保証するものではありません。

●本商品記載の会社名および製品名、規格名等は一般に各社の商標または登録商標です。●PalmSecureおよびPalmSecureロゴは登録商標です。

●製品構成、付属品は変更になる可能性があります。●このカタログに掲載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

	ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電圧・電圧および環境条件でお使いください。 本製品に使用されたマウスおよび静脈センサーは、クラス1レーザーに準拠しています。
--	--



Green Policy Innovation

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200

受付時間 9:00~17:30

(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター