

高度なセキュリティをより身近に

手のひら静脈認証 *PalmSecure-LT* センサー



静脈認証としての高セキュリティ性を
維持しながらPCのログイン機能に
特化することで低価格を実現しました。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために



手のひら静脈認証を選ぶ 3つの理由



高セキュリティ

手のひらには多くの静脈が存在するため、識別情報が豊富であり、より正確な本人確認が可能です。また、静脈パターンは表面から写し取ることができないため、偽造によるなりすましは極めて困難です。国内外の金融機関でも導入されている、信頼性の高い認証技術です。



簡単、安定した認証方式

手をかざす自然な動作でスピーディーに本人確認。また、体内情報を読み取る方式のため、皮膚表面の状態に左右されず、安定した認証が可能です。年齢、生活習慣を問わず、多くの方にお使いいただけます。



省スペース設置で手軽に導入

お手持ちのパソコンに、手軽に手のひら静脈認証によるログインシステムを導入していただけます。マウスタイプなら、1台2役。省スペース設置が可能です。

仕様

製品名	PalmSecure-LT マウスタイプセンサー		PalmSecure-LT マウスセンサーセット		PalmSecure-LT スタンダードセンサー		PalmSecure-LT スタンダードセンサーセット	
型名	FAT13L2M01	FAT13L2M02	FAT13L2N01	FAT13L2N02	FAT13L2D01	FAT13L2D02	FAT13L2E01	FAT13L2E02
外観・カラー								
	チタングレー	ホワイト	チタングレー	ホワイト	チタングレー	ホワイト	チタングレー	ホワイト
外形寸法	約63(W)×117(D)×37(H)mm (USB インターフェースケーブル除く)				約54(W)×86(D)×35(H)mm (USB インターフェースケーブル除く)			
質量	約115g (USB インターフェースケーブル含む)				約55g (USB インターフェースケーブル除く)			
USB インターフェースケーブル長	1.5m				1.0m			
マウス方式	レーザーマウス (分解能:1,000dpi)				--			
センサー表面	アクリル							
ホストインターフェース	USB 2.0							
電圧・電流	DC 5V、500mA (USB バスパワード) (注 1)							
動作環境	温度：5～35℃、湿度：20～80%RH (結露しないこと)							
照明の目安	自然光 (太陽光)：3000ルクス以下 (直射日光があたらないこと)、蛍光灯：3000ルクス以下 白熱灯・ハロゲン灯など：700ルクス以下 (ハロゲン/白熱灯の光がセンサー面を直射しないこと)							
認証率	本人拒否率0.01% (リトライ1回含む) の時、他人受入率0.001%以下							
認証時間	1：1 認証時 約0.8 秒 (Pentium4 3GHz) (注 2)							
内容物 注) 登録用ガイドは含みません	・マウスタイプセンサー ・保証書		・マウスタイプセンサー ・CD-ROM (取扱説明書、ドライバ) ・保証書		・スタンダードセンサー ・USB インターフェースケーブル ・保証書		・スタンダードセンサー ・USB インターフェースケーブル ・CD-ROM (取扱説明書、ドライバ) ・保証書	

(注1) 本製品を使用していない場合でも、100mA程度の電流を消費しますので、バッテリー動作時はご注意ください。(注2) ご利用のアプリケーション、動作環境により異なります。

オプション

手のひら静脈登録の際に、手を正しい位置に導くためのガイドです。

製品名	マウス型登録用ガイド2	折り畳みガイド
型名	FAT13G2C01	FAT13G1B01
備考	マウスタイプセンサー用	スタンダードセンサー用



手のひら静脈認証についての注意 ●本センサーセットは、手のひら静脈認証対応アプリケーションとの組み合わせで動作いたします。センサーセットのみでは動作いたしませんので、ご注意ください。

●センサーセット自体の仕様・動作環境です。ご利用になるアプリケーションの仕様・動作環境とは異なる場合があります。●本製品は、100%のセキュリティを保証するものではありません。

●本商品記載の会社名および製品名、規格名等は一般に各社の商標または登録商標です。●PalmSecureおよびPalmSecureロゴは商標です。●製品構成、付属品は変更になる可能性があります。

●このカタログに掲載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。 本製品に使用されたマウスおよび静脈センサーは、クラス1レーザーに準拠しています。	Green Policy Innovation	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有・使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています。
------------------	---	--------------------------------	--

富士通フロンテック株式会社

営業本部 先進プロダクト営業統括部

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776

TEL. 042-377-0445 (土・日・祝日・年末年始を除く 9:00~17:00)

<http://www.frontech.fujitsu.com/>