

4. 要離開HEX-DUMP功能，做下列之一：

- 要離開HEX-DUMP並保留在設定模式，按FF。
- 《FUNCTION》選單會再被列印。關於其他的詳細功能，請參考本章的其他節次。
- 要離開HEX-DUMP並回復至一般上線，按ONLINE。
- 當在十六進位傾印列印中，如果您按ONLINE，會繼續列印但印表機從十六進位格式切換至標準字元。

另一種進入列印十六進位傾印如下：

- 關閉印表機。

- 同時按著FF和LF鍵，並開啓印表機。繼續按著FF和LF直到印表機出叫聲。

- 送您的檔案或程式至印表機。十六進位傾印將會開始列印。

檢查垂直列印對齊

V-ALMNT功能允許您校正垂直字元移動，它有時會在雙向列印中發生。字元列印從左至右變成無法與字元列印從右至左對齊。垂直移動範例如下：

This example shows how printing looks when characters are vertically misaligned. Note that the left margin is not straight.

如果您在您不對齊列印，使用下列步驟檢查並校正垂直列印對齊。

✓步驟

確定連續報表紙載入印表機。如果可能請使用355.6公釐(14英吋)寬的報表紙避免列印在滾筒上。不論如何，經由MENU1的WIDTH選項中設定為8英吋，即使在136縱列的印表機上，您也可以使用letter(文書)或A4尺寸報表紙。詳細請參考修改MENU1和MENU2選項。
遵循下列步驟檢查並校正垂直列印瞄準。

1. 進入設定模式

按著MODE開啓印表機。等待印表機停止列印並檢查被印出的《FUNCTION》選單。

```
<<FUNCTION>>
STATUS PAGE MENU MEMORY LIST DEFAULT SETTING LINE-DROP PRINT ALMNT NO-LJU
```

2. 選擇V-ALMNT(垂直對齊)功能

重複按MODE使紅色游標位於V-ALMNT下方，按FF到V-ALMNT底線(選擇)。印表機以文書品質速度開始列印平行線。

3. 調整文書品質速度的垂直列印對齊

觀察平行線。如果線條對齊(沒有跳動)，跳至步驟4。如果線條向左偏移(請參考下圖)，重複按MODE直到線條對齊。如果線條向右偏移(請參考下圖)，重複按LF直到線條對齊。