

表5-4MENU1和MENU2項目和選項 (續)

注意：

- 劃底線選項為出廠內定。
- 註腳說明LQ2550C/P5300C和DPL24C + 模擬的差異請參閱本表末端註腳的說明。

MENU1和MENU2項目	選 項	說 明
<PRF-SKP>		對連續報表紙而言，指定是否在摺頁處跳過一英寸。當使用較厚的多聯式報表紙，如果您不用軟體指定底邊緣，選擇SKIP。
	SKIP <u>NO-SKIP</u>	摺頁處跳過一英寸。 摺頁處不跳過，在報表紙底邊緣繼續列印。
<WIDTH>	<u>13.61N</u> 11.01N(*2) 8.01N	報表紙13.6英寸寬 報表紙 11 英寸寬 報表紙 8 英寸寬
<ZEROFNT> (*2)		指定列印數字0 是否有斜線。在從數字"0"中分解字母"0"是非常有效的。在某些軟體字型中無效。
	<u>NO-SLSH</u> SLASH	0 φ

表5-4MENU1和MENU2項目和選項 (續)

注意：

- 劃底線選項為出廠內定。
- 註腳說明LQ2550C/P5300C和DPL24C + 模擬的差異請參閱本表末端註腳的說明。

MENU1和MENU2項目	選 項	說 明
<DC3-CDE>	<u>ENABLE</u> DISABLE	DC1和DC3碼有效。任何資料被接收之間DC3和下一個DC1無效。 DC1和DC3無效。
<CR-CODE>	<u>CR ONLY</u>	在印字頭座返回不加跳行。 <div> <div>ABCDEF</div> <div>GHIJKL</div> </div>
	CR & LF	在印字頭座返回時加跳行。 <div> <div>ABCDEF</div> <div>GHIJKL</div> </div>
<LF-CODE> (*2)	LF ONLY <u>LF & CR</u>	跳行後不加入印字頭返回。 <div> <div>ABCDEF</div> <div>GHIJKL</div> </div> 跳行之後再加入印字頭返回。 <div> <div>ABCDEF</div> <div>GHIJKL</div> </div>