

使用設定模式

您的印表機有兩種模式，一般模式和設定模式。一般模式——用於印表機每日操作。在第三、四章說明。

設定模式有兩大目的。容許您：

- 選擇印表機的選擇性設定。
- 輔助檢測印表機問題。

這些設定模式能在離線時用印表機的操作面板（離線設定，offline setup）或由您的電腦或軟體使用遠程的設定程式（上線設定，online setup）。由遠程設定模式時，只有在DPL24CPLUS模擬有效，請參考程式者手冊。

在印表機的選擇性設定包含模擬、字型、字距、報表紙張和寬，串列介面選項，和報表紙頂端設定。當您儲存您的設定在印表機的永久性記憶體，它們成為新的內定設定，簡稱為「內定」。不論何時您開啓印表機時，內定即有效。例如，如果您儲存LQ-2550C為內定模擬，當您開啓印表機時LQ-2550C有效。

印表機的診斷功能為SELF-TST，HEX-DUMP和V-ALNMT（自我測試，十六進位傾印，垂直對齊）。這些功能有助於印表機故障排除，如第七章所述。HEX-DUMP也用於程式者列印十六進位傾印。