

• 按LF劃模擬底線 (選擇) 並列印 (= END =)。再按LF列印最後MENU1或MENU2項目。如表5-4所示, 在此為 (RIGHTEND) 項目。當您需要修改的選項接近項目清單的末尾使用LF較為方便。

注意.

不論如何, 您選擇新的模擬, 所有MENU1或MENU2模擬選項重新設置為出廠內定。

4. 如果需要改變MENU1或MENU2選項

按MODE移動游標至您要選擇的選項。按FF劃選項底線 (選擇) 和列印下一項目表列在表5-4。按LF劃選項底線 (選擇) 和列印上一項目。

5. 離開MENU1或MENU2

按ONLINE離開被選擇的功能並再列印《FUNCTION》選單。

6. 做下列之一

- 選擇其他功能。
- 離開設定模式, 儲存您的改變。

關於詳細的其他功能, 請參考本章的其他節次。要離開設定模式和儲存改變, 確定游標位於SAVE&END下方, 按FF。

重置MENU1和MENU2

要重置出廠設定在MENU1和MENU2兩者, 選擇DEFAULT功能。詳細步驟請參考本章稍後重置內定。印表機面板、硬體和報表紙頂端選項並不重置。

改變硬體選項

HARDWARE功能允許您定義印表機的硬體內容。下列選項必須設定印表機功能與您的系統硬體正確。

- 串列介面選項 (只有串列介面)
- 自動送紙器型式 (如果安裝)

HARDWARE項目和選項表列在表5-5。項目依順序表列印出。改變硬體選項步驟遵循表5-5。

表5-5 HARDWARE項目和選項

注意: 劃底線選項為出廠內定

HARDWARE項目	選 項	說 明
(PPR-OUT)	CNT ONLY	當印表機缺紙時, 指定印表機如何反應。
	DETECT	印表機只在連續報表紙檢測缺紙 。 PAPER OUT 亮紅燈時, 停止列印 。 印表機在連續報表紙和單張紙檢測缺紙。 PAPER OUT 亮紅燈時, 停止列印。