

## 重置出廠內定

出廠內定為在工廠預選設定。印表機的出廠設定清單請參考本章稍早列印被選擇的選項。要重置所有功能出廠設定，遵循下列步驟。

1. 關閉印表機。
2. 同時按MODE和LF鍵開啓電源。繼續按MODE和LF直到印表機發出嗶聲。

出廠內定現在重置。

## 重置MENU1和MENU2出廠內定

MENU1和MENU2的出廠內定清單在表5-4。

只要在MENU1和MENU2重置出廠內定，使用下列步驟。印表機的面板，硬體和報表紙頂端選項並不重置。

### 1. 進入設定模式

按著MODE開啓印表機。等待印表機停止列印並檢查被印出的《FUNCTION》選單。

```
<<FUNCTION>>
STATUS PAGE  MENU1  MENU2  MENU3  LIST  PRINT  SUB-SET  RE-SET  F-USER  NO-ALL
```

## 2. 選擇DEFAULT (內定) 功能

重置按MODE使紅色游標位於DEFAULT下方，按FF到DEFAULT底線（選擇）並再列印《FUNCTION》選單。在MENU1和MENU2內定值重置。

### 3. 做下列之一

- 選擇MENU1和MENU2的新選項。
- 離開設定模式，儲存出廠內定。

請參考改變MENU1和MENU2選項。要離開設定模式並儲存新的內定，確信紅色游標位於SAVE&END下方，按FF。

本節說明如何使用印表機的診斷功能。

- SELF-TST
- HEX-DUMP
- V-ALPHNT

這些功能有助於檢查列印品質和診斷印表機問題。HEX-DUMP對程式者有幫助。

### 自我測試列印

SELF-TST功能允許列印測試頁來檢查獨立於您的電腦的印表機操作。自我測試並不檢查電腦和印表機之間的介面。

自我測試列印出印表機的軟體版本，長駐模擬，現在被選擇字元組可用的所有字元。彩色印表機包含彩色色帶，可列印七種色彩，如果DPL24C PLUS模擬被選為MENU1。