

4. 調整書信速度的垂直列印瞄準

按FF從文書速度切換至書信速度。

觀察平行線。如果線條對齊（沒有跳動），跳至步驟5。如果線條向左偏移，重覆按MODE直到線條對齊。如果線條向右偏移，重覆按LF直到線條對齊。

5. 調整一般速度的垂直列印瞄準

按FF從書信速度切換至一般速度。

觀察平行線。如果線條對齊（沒有跳動），跳至步驟6。如果線條向左偏移，重覆按MODE直到線條對齊。如果線條向右偏移，重覆按LF直到線條對齊。


6. 離開V-ALNNT

按ONLINE離開V-ALNNT功能並儲存新的垂直對齊設定。印表機離開設定模式並回復至上線。

注意

要離開V-ALNNT功能，您必須離開設定模式。

上線設定



垂直對齊校正

印表機功能也可經由電腦設定取代印表機的操作面板。此功能稱為上線設定，前面節次的說明步驟稱為離線設定。

您可改變印表機功能經由：電腦鍵盤，一個適當安排的設定檔案，或一專用的轉換的程式。

進入和離開上線設定模式。

要進入上線設定模式，遵循下列步驟之一

- 按著ONLINE和FF鍵開啓電源，直到印表機發出嗶聲。
- 發佈使用印表機指令ESCeONLINE。

印表機進入上線設定模式，ONLINE指示燈閃爍。除了ONLINE鍵無效外，操作面板按與一般上線模式功能相同。