

表5-5FARDWARE項目和選項 (續)

注意：劃底線選項為出廠內定

HARDWARE項目	選 項	說 明
	IGNORE	印表機在連續報表紙和單張紙不理會缺紙檢測。繼續列印直到沒有資料殘留。無PAPER OUT 警告出現。 注意：對單張紙送紙器，停止列印和PAPER OUT 亮紅燈不管PPR-OUT 設定。
⟨PRT-DIR⟩	<u>BI-DIR</u> UNI-DIR	雙向列印。 在精細列印時，單向列印是非常有用的。如表格的垂直線。列印速度較雙向列印慢。
⟨BUZZER⟩	<u>ON</u> OFF	使印表機的狀況蜂鳴器開或關。蜂鳴器開。此為建議設定。印表機發出響聲指示缺紙，還有其他多種狀況。蜂鳴器關。

表5-5FARDWARE項目和選項 (續)

注意：劃底線選項為出廠內定

HARDWARE項目	選 項	說 明
⟨WORD-LG⟩	<u>8 BIT</u> 7 BIT	決定需要的字長，請參考您的電腦文件。當列印位元映像繪圖選擇8-BIT。 8 位元字長。被大多數電腦使用。 7 位元字長。
⟨BUFFER⟩	256 YBITE 2KBYTE 8KYTE 24KBYTE	列印暫存區 下載 256 Bytes(位元組) 31.75K 2K 30K 8K 24K 24K 8K 在LQ2550C模擬且選擇24KBYTE，下載錯誤可能發生。
⟨FEEDER⟩		告訴印表機已安裝何種單張紙送紙器。
	<u>REAR</u> SINGLE DOUBLE	無安裝單張紙送紙器。 安裝單槽單張紙送紙器。 安裝雙槽單張紙送紙器。

串列介面項目：當您的印表機有一串列介面才會印出下列項目。確定印表機的選項與您的電腦的作業系統或軟體的選項選擇相同，請參考您的電腦和您的軟體所提供的文件。