

表5-6 TOF-ADJ項目和選項

注意：劃底線的選項為廠內設。

TOF-ADJ 項目	選 項	說 明
⟨ORIGIN⟩	1/6 INCH	設定報表紙頂端為1/6英吋。 從實際的報表紙頂端算起。當 您的頂邊緣由軟體指定時，本 設定為建議設定。
	<u>1 INCH</u>	設定報表紙頂端為1英吋，從 實際的報表紙頂端算起。如果 您的頂邊緣不由軟體指定時， 本設定為建議設定。
⟨FINEADJ⟩		微調報表紙頂端設定，以1/60 英吋（.42公釐）間隔。
	-7/60 IN, ... -1/60 IN	輕微地減少報表紙頂端。
	<u>0</u> +1/60 IN, ... +8/60 IN	輕微地增加報表紙頂端。
⟨==END==⟩		指示TOF-ADJ項目清單末端。 按FF列印第一項目， ⟨ORIGIN⟩。 按LF列印前一項目， ⟨FINEADJ⟩。 按ONLINE再列印⟨FUNCTION⟩ 選單。

✓ 步驟

要改變印表機的硬體選項，確定載入連續報表紙，然後遵
循下列步驟。

1. 進入設定模式

按著MODE，開啓印表機電源。等待印表機停止列印
並按對列印出的⟨FUNCTION⟩選單。

```
<<FUNCTION>>
SHARED FILE  MEM  MENU  LIST  MENU  SET-UP  F-ADJ  FINE-ADJ
```

2. 選擇TOF-ADJ功能

重覆按MODE，使紅游標位於TOF-ADJ下方。按FF到
TOF-ADJ底線（選擇）並列印出⟨ORIGIN⟩選項：

```
<ORIGIN >  1/INCH  1 INCH
```

3. 選擇1/6英吋或1英吋

按MODE，使游標在1/6英吋（.42公釐）或1英吋
（25.4公釐）。按FF到選項底線（選擇）。

⟨FINEADJ⟩項目會被列印出。如您知道您需要微
調報表紙頂端，您可現在進行，否則進入步驟4。

4. 離開TOF-ADJ

按ONLINE離開TOF-ADJ功能並再列印出
⟨FUNCTION⟩選單。