

## 改變面板選項

面板 (PANEL) 功能允許您改變字型、字距指定至印表機的操作面板FONT1和FONT2。在一般模式 (非設定模式)，您可輕易的使用操作面板來回切換字型。(詳細請參考第四章)。面板功能也允許您指定一般普通字型 (Regular Draft) 或高速普通字型 (High-Speed Draft) 至印表機的操作面板DRAFT。

面板項目和選項表列在5-3表中。項目表列依列印順序。全部設定為選擇性。面板選項改變的步驟如表5-3。

表5-3面板項目和選項

注意：劃底線選項為出廠內定

面板項目	選 項	說 明
<DRAFT>	<u>DRAFT</u>	一般普通字型列印品質。比文書字型列印品質列印快3倍
	HI-DRFT	高速普通字型列印品質。比文書字型列印品質列印快3.3倍。
<FONT1>		下列字型，我們建議用括弧的字距。如果需要，當您改變字型確定同時改變字距。
	<u>COUR10</u>	Courier 10 (10cpi)
	<u>PRSTG12</u>	Prestige Elite 12 (12cpi)
	COMPRSD	Compressed font (15, 17, and 18cpi)
	BOLDFCE	Boldface (Proportional)
	PICA 10	Pica 10 (10cpi)
	CORRESP	Correspondence (10cpi)
	OCR-B	OCR-B (12cpi)
	DOWNLD#	在印表機下載RAM的font 0和font 1。

表5-3面板項目和選項 (續)

注意：劃底線選項為出廠內定

面 板 項 目	選 項	說 明
<F1PITCH>	<u>##CPI</u>	2.5, 3, 5, 6, <u>10</u> , 12, 15, 17, 18或20Cpi (水平每一英寸字元) 比例空間
	PROP SP	
<FONT2>	同選項 <FONT1> ; <u>PRSTG12</u>	FONT2出廠設定為Prestige Elite12。
<F2PITCH>	同選項 <F1PITCH> ; <u>12CPI</u>	F2PITCH出廠設定為12Cpi
<==END==>		指示面板項目結束。 按FF列印第一項目。按LF列印前項目。<F2PITCH>。 按ONLINE再列印 《FUNCTION》選單。

## ✓ 步驟

要改變面板選項，確定載入連續報表紙。然後做下列步驟

### 1. 進入設定模式

按著MODE然後開啓電源。等待印表機停止列印並檢查《FUNCTION》選單被印出。

<<FUNCTION>>  
SAVE&RD PANEL MEM01 MEM02 NAROWLE LIST DEFAULT SELF-TST DEL-GONG Y-ALARM TOP-ADJ