

要離開上線設定模式，執行EXIT功能。印表機回復至一般上線模式。詳細情形請參考程式手冊中ESC@NL INE指令說明。

在本節的流程圖中，顯示在Fujitsu DPL24C PLUS 指令集，Epson LQ-2550C模擬和NEC P5300C模擬，設定模式的組織結構。

