

## 5. 離開設定模式，儲存報表紙頂端設定

確定紅色游標位於SAVE&END下方，按FF。

## 6. 核對報表紙頂端設定

載入一張單張紙，使用您的軟體列印一張樣本。如果需要，重新進入設定模式並由（FINEADJ）選項改變微調報表紙頂端。

## 離開和儲存

有二種不同的方法可離開設定模式並儲存任何您所做的改變。非常容易，方法為：

- 要立即離開設定模式，選擇SAVE&END功能。
- 離開設定模式之前，列印自我測試，選擇SELF-TST功能。然後按ONLINE離開設定模式。

以上述方法，任何在設定模式中您所改變的設定儲存為印表機的電源開啓內定。新的內定保持有效直到您再度改變它們。

### 注意：

要離開設定模式而不儲存您所改變的設定只有將印表機電源關閉一途。當您再次將電源開啓，以前內定設定將會有效。

### 步驟

要離開設定模式並儲存您的改變用SELF-TST，請參考本章稍後的自我測試列印。要離開設定模式並儲存您的改變用SAVE&END，遵循下列步驟。

## 1. 列印《FUNCTION》選單

《FUNCTION》選單將被最後列印在報表紙上。若不是如此，按ONLINE可列印出。（如果使用SELF-TST或HEX-DUMP功能，按FF代替ONLINE可列印出《FUNCTION》選單。）

|              |       |       |             |         |          |          |         |         |  |
|--------------|-------|-------|-------------|---------|----------|----------|---------|---------|--|
| <<FUNCTION>> |       |       |             |         |          |          |         |         |  |
| STATUS PAGE  | RESET | RESET | STATUS LIST | DEFAULT | SELF-TST | HEX-DUMP | F-ALARM | TOP-ADJ |  |

## 2. 選擇SAVE&END功能

檢查紅色游標位於SAVE&END下方。按FF劃SAVE&END底線（選擇）。印表機離開設定模式並回復至上線（ONLINE指示燈亮綠燈）。您在設定模式中所改變的被儲存。

## 重置內定

本節說明如何重置（Reset）印表機的電源開啓內定。所有出廠內定或只有MENU1和MENU2的出廠內定。

### 重置電源開啓內定

電源開啓內定的設定存在印表機的永久記憶體中。只要您打開印表機電源內定即有效，重置電源開啓內定最簡單方法，只要將電源關閉再開啓。如果您在設定模式中作了改變而您並不想將它們儲存，這是非常有用的。