

自我測試列印使用指定至MENU1的現在設定。例如，如Prestige Elite 12和斜體字被選擇，自我測試列印將使用Prestige Elite 12和斜體字。這是一簡便的方式可看出從MENU1列印出來像什麼。

#### ✓ 步驟

本步驟假設您是在設定模式。要自我測試列印，確定連續報表紙載入印表機中，然後遵循下列步驟。

#### 1. 列印《FUNCTION》選單

《FUNCTION》選單將被最後列印在報表紙上。若不是如此，按ONLINE可列印出。（如果使用HEX-DUMP功能，按FF代替ONLINE可列印出《FUNCTION》選單。）

```
<<FUNCTION>>
STATUS PAGE  MENU1  MENU2  BASELINE LIST  OUT/INLET  SELF-TST  RES-ONLINE  Y-ADJUST  TOP-ADJ
```

#### 2. 選擇SELF-TST功能

重覆按MODE使紅色游標位於SELF-TST下方，按FF。印表機劃SELF-TST底線（選擇）並開始列印。短的輔助選單被印在報表頂端，接著自我測試。注意印表機在自我測試列印並不回復至上線。

#### 3. 檢視自我測試頁

要停止自我測試，按MODE或LF或。自我測試頁樣張如第二章所示。要繼續自我測試列印再按MODE或LF。

#### 4. 離開SELF-TST

要離開SELF-TST功能，做下列之一

- 要離開SELF-TST並保留在設定模式，按FF。
- 《FUNCTION》選單將會被列印。

- 要離開SELF-TST並回復至上線，按ONLINE。印表機永久儲存您在設定模式中所作的改變，並且回復至上線準備列印。

另一種開始自我測試列印為關閉印表機電源，接著FF鍵同時開啓印表機。如第二章所述，此方法便利你第一次安裝印表機。