

6. 選擇現在列印品質

在您不要改變列印品質，按FF劃現在列印品質底線（選擇）並列印出次一項目，（PITCH）。

7. 改變字距為12CPI且離開MENU2功能

按MODE一下，使游標位置在12CPI下方。在您不要改變MENU2的任何其他項目，按ONLINE劃12CPI底線（選擇）並離開MENU2。《FUNCTION》選單再次被列印出。如果須要，您可觀看設定的結果，選擇SELF-TST列印測試頁。

8. 離開設定模式，儲存新字型和字距

檢查的游標位置在SAVE&END下方。按FF劃SAVE&END底線（選擇）。印表機將儲存Prestige Elite12和12CPI在新的電源開啓內定於MENU2，離開設定模式並回復上線。這些設定持續有效直到您改變它們。

記憶重點

- 進入設定模式之前載入連續報表紙。在設定模式，按FF、LF和MODE鍵無法用於載入或進紙。在設定模式載入報表紙，你必須使用滾筒旋鈕。
- 不論如何，您進入設定模式，簡短的輔助選單會印在報表紙上方。在您選擇SELF-TST，HEX-DUMP或V-ALMNT，輔助選單也會被印出。輔助選單在設定模式中用於快速參考。
- 在每一功能印出項目和選項，您只能一次列印一項目。在項目清單您可以向前或向後移動。要向前移動（列印下一項目）按FF。要向後移動（列印前一項目）按LF。
- 在功能選單或選擇功能包含項目和可選擇的選項，按ONLINE再列印《FUNCTION》選單。
- 在一選項的前兩個字母下方的短底線代表現在的內定設定。例如，12CPI代表內定字距為每一英吋12個字。要改變內定，您必須選擇並儲存一新設定字距。
- 在設定模式，您可以一直使用LIST功能列印出現在選擇的選項清單。（詳細請參考下節）。
- 要離開設定模式並永久儲存您的改變，您必須選擇SAVE&END功能或SELF-TST功能（如果方便，HEX-DUMP，V-ALMNT功能一樣可用）。詳細請參考本章稍後的離開和儲存。要離開設定模式而不儲存改變，關閉印表機。當您再次開啓印表機，以前的電源開啓內定仍會有效。