

2. 選擇面板 (PANEL) 功能

重覆按MODE使紅色游標位於PANEL下方。

按FF劃PANEL底線 (選擇) 並列印第一項目和選項。
(DRAFT) 選項被印出。

< DRAFT > MULTI PRINT

3. 指定列印品質至DRAFT

重覆按MODE使紅色游標位於您要的列印品質下方。
按FF劃品質底線 (選擇) 並列印FONT1選項。

4. 指定字型至FONT1

重覆按MODE使紅色游標位於您要的字型下方。按FF
劃字型底線 (選擇) 並列印 (F1PITCH) 選項：

< FONT1 > COND 10 MARGIN CONDENS REDUCT PITCH COLLECT EXT-1 DENSITY OVERLINE

5. 指定字型至FONT1

重覆按MODE使紅色游標位於您要的字距下方。按FF
劃字距底線 (選擇) 並列印 (FONT2) 選項：

6. 指定字型字距至FONT2

使用步驟4和5的相同方式。

7. 離開面板

按ONLINE離開面板功能並再印《FUNCTION》選單。

8. 做下列之一：

- 選擇另一功能。
- 離開設定模式，儲存您的改變。

注意：

當印表機開啟或MENU1和2選擇改變在FONT1或FONT2選擇之後，在MODE指示燈亮使用FE和LF按鍵，FONT1和FONT2設定成為無效用 (FONT1和FONT2指示燈不亮)。

關於其他功能的詳細情形，請參考本章的其他節次。要離開設定模式並儲存您的改變，確定紅色游標位於SAVE8END下方，按FF。

改變MENU1和MENU2選項

MENU1和MENU2功能允許您從印表機的操作面板改變列印選項至MENU1和MENU2。在一般 (非設定) 模式，您可以使列印輕易地來回改變。詳細請參考第四章。

MENU1和MENU2項目和選項表列在表5-4。兩者功能提供相同的項目和選項。表5-4的項目表列依被印出的順序。對模擬而言，某些項目無定義且某些選項依模擬而不同。

在印表機上的模擬選擇須與您的系統軟體相同。否則印表機無法與您的系統軟體正確的地工作。如果您預計使用兩種不同的模擬，指定最常使用者至MENU1。指定另一模擬至MENU2。所有其他的設定可選擇性的用在MENU1和MENU2。