



4. 印表機進入離線設定模式並列印下列訊息。

您可以取下上蓋，以便利操作面板的操作和在設定操作過程之間容易確認。要取下上蓋，輕輕地開啓上蓋並向上拉，釋放蓋子的左絞鏈，如下圖所示，並拉出右絞鏈取下上蓋。



設定模式的表頭

啓始列出包含表頭，—「輔助」選單和《FUNCTION》選單列出在設定模式中您可使用的全部功能。注意在塑膠列印導紙器（色帶罩）上的紅色游標的啓始位置在SAVE&END 功能之下。



取下上蓋