


注意

如果報表紙針線孔跳躍底緣的位置不在撕紙邊緣，則表示在您的軟體或印表機的設定模式中您的報表紙長度並不正確，或請檢查報表紙長度是否合於規格。使用設定模式設定紙張長度規格的方法，請參考第五章。

2. 在針線孔跳躍位置撕下報表紙。



撕下連續報表紙

3. 按任何鍵將報表紙倒拉回原列印位置。

3-6 進紙

使用“跳行／頁”鍵功能使紙張向前移動。此功能在連線狀態與離線狀態都可使用，按“跳行／頁”鍵一次，紙張前進一行，若持續按住“跳行／頁”鍵超過三秒鐘，則紙張向前移動一頁。

印表機不允許您從操作面板執行“反向”跳頁或跳行，必須要用手動旋轉滾筒旋鈕倒捲報表紙。

微進紙

使用微進紙細微地調整紙張的位置。此功能只在“離線”狀態時有效，同時按下“連線”與“跳行／頁”鍵，執行微進紙，同時按下“連線”與“撕紙”鍵，則執行微退紙。

注意

此時頁首與原位置已不同。

進紙頁首位置調整

在“離線”狀態按下“進／退紙”鍵後，使用微進紙調整頁首的位置，此時同時按下“連線”與“進／退紙”鍵，可永久地儲存新的頁首位置。現在電源關閉之後，調整後的位置會當做新的進紙位置。

3-7 更換報表紙型式

本印表機方便於更換使用連續報表紙和單張紙張，如果您工作上需要裝用一種以上的報表紙。本節將敘述如何來回更換報表紙型式，而不需要將連續報表紙從印表機上取下。（本功能不適用於“拉式牽引器”。）

更換至單張紙

要從連續報表紙切換至單張紙張：

1. 撕下列印過的報表紙。
2. 將報表紙倒拉至停紙位置（按“進／退紙”鍵）。缺紙指示燈亮起。

報表紙倒拉失敗時，會造成夾紙。

3. 將紙張種類選擇桿置於前側（單張紙張）位置。

4. 升起單張紙承紙板或架設單張紙自動送紙器。（詳細請參考本章稍早的“載入單張紙”。）如果使用單張紙承紙板，按“進／退紙”鍵使單張紙前進至頁首。如果使用自動送紙器，則應由電腦下命令使單張紙前進至頁首，而不能使用“進／退紙”鍵使紙張前進。

現在您已備妥使用單張紙張列印。