

## 注意

如果您想離開設定模式，而不儲存任何改變值，唯一的方法是將印表機電源關掉。當您再度打開印表機時，即恢復進入設定模式前的預設值。

## 步驟

若要透過 SELF-TST 功能並儲存改變值並離開設定模式，請參閱本章稍後「自我測試列印」一節的說明；若使用 SAVE&END 功能來完成此動作，請執行下列步驟：

## 1. 返回《主功能表》選單

一般而言，《主功能表》選單應該會在設定模式中的最後一行被印出，如果沒有，按下“連線”鍵即可。若您使用 SELF-TST 或 HEX-DUMP 功能，則需按下“字體”鍵才可返回《主功能表》選單。

## 2. 選取 SAVE&amp;END 功能

確定導引板上的紅色游標位於 SAVE&END 下方後，按下“字體”鍵以便選取此功能。此時，印表機將會離開設定模式，並回到連線狀態（連線指示燈會亮起），而您在設定模式中所改變的任何值都會被儲存起來。

## 5-12 重置預設值

本節將說明如何重置印表機的開機預設值、所有的出廠預設值，或是設定在 MENU 中的出廠預設值。

## 重置開機預設值

重置開機預設值即儲存在印表機常駐記憶體中的設定值，每次開機時，這些設定值都有效。重置開機預設值最簡單的方法，就是將印表機關掉，然後再重新打開。如果您不想儲存在設定模式中所作的任何改變，此方法相當有效。

## 重置出廠預設值

出廠預設值即機器在出廠時已預先選好的設定值，有關出廠預設值的詳細說明，請參閱本章前面“表列設定資料”一節說明。若要重置所有功能的出廠值，請先執行下列步驟：

## 1. 關掉印表機。

2. 同時按住“字體”、“內碼”和“速度”三鍵，將印表機電源打開，等聽到嗶聲時，放開按鍵。

現在機器出廠的預設值已重置完畢。

## 重置設定在 MENU 的出廠預設值

## 1. 進入設定模式

同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》  
SAVE&END MENU

HARDWARE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

## 2. 選取 DEFAULT 功能

持續按“字體”鍵，使導引板上的紅色游標移到 DEFAULT 的下方，然後再按“速度”或“跳行/頁”鍵選擇 DEFAULT 功能。此時印表機會以出廠預設值重置 MENU 中的所有設定項目，並且返回《主功能表》選單。

## 3. 執行下列任何一個功能項

- 選擇另一個功能項。
- 式儲存改變值並離開設定模式。

有關其它功能的詳細說明，請參閱本章其它各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定紅色游標位於 SAVE&END 下方後，按“速度”或“跳行/頁”鍵即可。