

連接介面電纜.....	23
-------------	----

第三章 裝紙和使用紙張

3-1 選擇紙張.....	25
3-2 紙張操作概述.....	26
3-3 調整紙張厚度.....	29
3-4 使用單張紙.....	30
載入單張紙.....	30
由單張紙自動送紙器裝紙.....	32
送出單張紙.....	34
3-5 使用連續報表紙.....	34
堆疊位置.....	35
載入連續報表紙.....	36
(推式牽引器與後方進紙)	
載入連續報表紙.....	38
(拉式牽引器與底部、後方進紙)	
取下連續報表紙.....	41
撕紙.....	41
3-6 進紙.....	42
3-7 更換報表紙型式.....	43
更換至單張紙.....	43
更換至連續報表紙.....	44
3-8 處理紙張摘要.....	44
一般摘要.....	44
重疊用紙.....	44
信封.....	45
標籤.....	45

第四章 列印

4-1 選擇列印功能.....	47
使用商用軟體.....	48

使用操作面板.....	48
4-2 列印.....	49
開始列印.....	49
停止列印.....	50
缺紙摘要.....	50
列印溢位摘要.....	51
4-3 取下列印過的紙張.....	52
取下單張紙.....	52
取下連續報表紙.....	52
4-4 清除列印暫存區.....	52

第五章 使用設定模式

5-1 如何利用本章.....	53
5-2 進入設定模式.....	54
5-3 設定模式概述.....	56
5-4 設定模式範例.....	58
5-5 表列設定資料.....	61
5-6 決定改變選項.....	63
5-7 改變 MENU 選項.....	64
5-8 改變硬體選項.....	74
5-9 改變列印起始位置.....	80
5-10 改變結構選項.....	83
5-11 儲存並離開設定模式.....	87
5-12 重置預設值.....	88
重置開機預設值.....	88
重置出廠預設值.....	89
重置設定在 MENU 中的出廠預設值.....	89
5-13 使用檢測功能.....	90
自我測試列印.....	90
十六進位傾印.....	91
檢查垂直對齊列印.....	93