

- 進入設定模式
- 設定模式概述

- 表列設定資料
- 決定改變選項
- 改變 MENU 選項
- 改變硬體選項
- 改變列印起始位置
- 改變結構選項
- 儲存並離開設定模式

使用 SELF-TST、HEX-DUMP 和 V-ALMNT 等功能的說明，請參考使用檢測功能。

在您熟悉設定模式之後，您可使用在本章末尾之流程圖以供快速參考。此流程圖係表列印表機的設定功能，項目和選項。

5-2 進入設定模式

遵循下列步驟進入設定模式

1. 確定載入連續報表紙且紙張種類選擇桿置於印表機後側。
2. 按“連線”鍵，使印表機進入離線狀態。
3. 同時按下“內碼”與“速度”鍵，直到印表機發出嗶聲。



4. 當印表機進入離線設定模式後，會列印設定模式如下：

***** 離線設定模式 *****

說明書的 1.1 章「如何查看報告」目前的選擇項目
| 被匯出之項目將會增加「系統」
| 組別及「模式」的選項為了「SAVE & END」項目
| 下面列出為設定模式下的資訊功能。

功 能	建 议
移动到下一位居住	字體
移动到上一位居住	內碼
選擇位組用 (下)	速度
重中位功能表	連線
選擇制鼓用 (上)	語言/頁

《主功能表》	HARDWARE	ADJUST	CONFIG	DEFAULT	LIST	SELF-TST	HEX-DUMP	V-ALARM
SAVE&END	MENU							

設定模式的表頭