

最初列印的內容包含標題、“輔助”功能表和《主功能表》選單。標題用意告訴您印表機目前處於“離線”狀態，並且已進入設定模式；輔助功能表提供簡要的說明；而《主功能表》選單則列出所有您可以在設定模式中使用的功能。請注意，在印表機列印導引板上的紅色指標，最初的位置在 SAVE&END 功能的下方。

進入設定模式的另一個方法就是將印表機關掉，持續按住“內碼”和“速度”鍵，然後再打開印表機電源直到印表機發出嗶聲為止。

5-3 設定模式概述

當您進入設定模式後，《主功能表》選單將如下所示：

《主功能表》
SAVE&END MENU HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

下表將簡要說明每種功能的用途。

表 5.1 設定功能

功 能	用 途
SAVE&END	儲存所有您在設定模式中改變的值並離開設定模式
MENU	在操作面板上設定列印特性到 MENU
HARDWRE	改變印表機的硬體選擇項目
ADJUST	改變列印位置的調整選擇項目
CONFIG	改變印表機的結構選擇項目
DEFAULT	在 MENU 中重置出廠預設值
LIST	列印所有目前選取的選項
SELF-TST	執行印表機自我測試動作
HEX-DUMP	進入十六進位傾印功能

V-ALMNT

檢查並垂直對齊列印

從《主功能表》選單選擇功能：

1. 重覆按“字體”鍵，使列印導引板上的紅色游標向右移動至您所需要的功能下方；按“內碼”則使紅色游標向左移動。
2. 按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇功能（此時該功能下方會被劃上底線）；如果此功能包含項目和選項，則印表機會印出第一個項目及其選項。MENU、HARDWRE、ADJUST 和 CONFIG 等功能都包含了具有可選擇的選項。其它功能則無。

例如，MENU 功能的前四項目及其選擇項分別如下圖所示，< > 內即指項目。

< EMULATE > DPL24C+ ESC/P

< ENGFONT >

COUR10 PRESTG12 COM17 BOLDICE PICA10 CORRESP OCR-B DRAFT10 HI-DRAFT

< QUALITY > LETTER REPORT DRAFT HI-DRAFT

< PITCH >

2.5CPI 3 CPI 5 CPI 6 CPI 10 CPI 12 CPI 15 CPI 17 CPI 18 CPI 20 CPI
PROP SP

若要從 <項目> 功能表中選取某一選項，您可以執行下列動作：

1. 持續按“字體”鍵，使列印導引板上的紅色游標向右移動，直到您需要的功能下方；按“內碼”鍵則使游標向左移動。
2. 按“速度”鍵選擇選項。印表機將列印下一項目和它的選項。
3. 在選擇您需要的全部選項後，按“連線”鍵，將回到《主功能表》選單。

對每一項目，下面劃有底線的選擇項表示為目前設定的選項（即目前儲存在印表機常駐記憶體中的選項），在前例中，設定的選項即為：DPL24C+ 模擬程式、Courier 10 字型、LETTER 列印品質，字距為 10 CPI。