


載入連續報表紙(推式牽引器與後方進紙)

本節說明在使用連續報表紙時，如何利用安裝在印表機後方的牽引器，這個牽引器的功能是将報表紙推向滾筒。(這個方式適用於第一次購買印表機的使用者)


如果已安裝自動送紙器，您可直接使用連續報表紙，但我們仍建議在安裝自動送紙器前先進紙。將連續報表紙裝入推式牽引器步驟如下。

1. 確定印表機電源開啓。從印表機上取下任何一單張紙張。



準備載入連續報表紙


2. 如果需要，調整紙張厚度選擇桿(參考本章稍早的“調整紙張厚度”)。
3. 紙張種類選擇桿如下所示位於後上方位置。
4. 將單張紙承紙板置於“下”位置(水平狀態)，與後蓋一起掀起，將它們向前放在印表機的上方，直到可以使用連續報表紙牽引器。
5. 打開牽引器鎖定桿(將它向上推開並打開報表紙牽引器)參考下圖：
6. 定住右牽引器的位置(可在印表機後側看到)，並將右牽引器鎖定桿推向印表機前方，如此即鎖住牽引器。



注意

在右邊的牽引器下，有一吋為基準且每吋10縱列的刻度尺。若您的軟體和印表機的設定模式沒有指定左邊緣，縱列的左邊緣大約為1/2吋(對標準連續報表紙而言)。

7. 打開牽引器蓋並將報表紙牽引孔套入左右牽引器突針上，調整左牽引器(可在印表機後側看到)至報表紙的寬度。蓋上牽引器蓋。



調整紙張鬆緊