

表 5.4 HARDWARE 功能的項目及其選項

注意

刪底線的選項為機器出廠的預設值

HARDWARE 項	選 項	說 明
<PPR-OUT>	CNTONLY  DETECT -----  IGNORE	設定當紙張用盡時，印表機如何處理 當偵測出連續報表紙紙張用盡時，列 印會停止，而且“缺紙”指示燈會亮 起。  當偵測出連續報表紙和單張紙用盡時 ，列印會停止，而且“缺紙”指示燈 會亮起。  不偵測連續報表紙和單張紙用盡的情 況，即繼續列印到沒有資料為止，且 “缺紙”指示燈也不會亮起。
<PRT-DIR>	B1-DIR ----- UNI-DIR	雙向列印  對於品質要求較精密的列印而言（如 表格中的垂直線），可使用單向列印 。但列印的速度較慢。
<BUZZER>		將印表機的蜂鳴器功能開啓或關閉。

## 3. 如果需要改變 MENU 選項

按“字體”或“內碼”鍵，移動游標至您想改變的選項。按“速度”鍵選擇該選項並進入下一個項目；按“跳行／頁”鍵選擇該選項並回到上一個項目。

## 4. 離開 MENU 選項

按住“連線”鍵可以離開目前的功能選項，回到（主功能表）選單。

## 5. 執行下列任何一個步驟：

- 選擇另一個功能項
- 儲存並離開設定模式

有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定紅色游標位於 SAVE&END 下方後，按下“速度”或“跳行／頁”鍵即可。

## 重置 MENU

若要重置 MENU 的出廠預設值，選取 DEFAULT 功能即可，關於詳細的步驟，請參閱本章後面“重置出廠預設值”一節的說明，但硬體和頁首位置的選項不會被重置。

## 5-8 改變硬體選項

HARDWARE 功能可讓您定義印表機的硬體環境。如果您使用 RS-232C 串列介面，您必須正確地設定各選項，印表機才能配合系統的硬體以便使用。