

<AREACNT>	ENABLE	偵測超過列印區域控制
	DISABLE -----	當載入紙張時，偵測紙張的左右邊緣位置，以免列印超過紙張範圍。
		不偵測紙張的左右邊緣位置，當使用有色或套表列印時，請選擇此功能。
<LOADCNT>	OFFLINE ONLINE -----	載入紙張後，印表機仍在離線狀態，按下“連線”鍵使印表機回復連線狀態，執行列印。 載入紙張後，印表機自動回復至連線狀態。
<==END==>		表示 CONFIG 的項目到此為止。此時如果按“速度”鍵，會重新進入第一個項目 <TEAROFF>；如果按“跳行/頁”則會回到前一個項目 <LOADCNT>；如果按“連線”鍵，則返回【主功能表】選單。

步驟

若要改變印表機結構選項的設定值，請先載入連續報表紙，然後執行下列的步驟：

1. 進入設定模式
同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入【主功能表】選單：

《主功能表》
SAVE&END MENU HARDWARE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. 選取 CONFIG 功能
持續按“字體”鍵，使導引板的紅色游標移到 CONFIG 的下方，然後再按“速度”或“跳行/頁”鍵選擇進入 CONFIG 設定功能。並列印出第一個<TEAROFF>選項：

<TEAROFF>MANUAL AUTO

3. 選取一個選項
按“字體”鍵，將紅色游標移到您想要的選項下方，然後按下“速度”鍵以選取該選項，並進入下一個項目。
4. 離開 CONFIG 功能
按下“連線”鍵可以離開 CONFIG 功能，回到【主功能表】選單。
5. 執行下列任何一個功能項
選擇另一個功能項。
儲存改變值並離開設定模式，
有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定紅色游標位於 SAVE&END 下方後，按“速度”或“跳行/頁”鍵即可。

5-11 儲存並離開設定模式

儲存改變值並離開設定模式的方法有下列兩種：

- 直接選取 SAVE&END 功能。
 - 若要在離開設定模式之前先列印一份測試報表，請選取 SELF-TST 功能，然後按“連線”鍵即可離開設定模式。
- 透過上述任何一種方法，您在設定模式中所改變的任何值，都可被儲存為新的開機預設值，除非您再做改變，否則這些新的預設值會一直維持有效。