

## 印表機規格與配件

本印表機是以 136 行，單色，Centronics 並列介面為設計基礎的，電源供應部份，輸入電壓為 100-120 伏特交流電。購買 RS-232C 串列介面之印表機，必須指定這些規格才可購得。單張紙自動送紙器與彩色列印功能，則是可自行附加的配件，當您購買印表機後，可另行增購加裝。

### 本印表機

#### —基本規格

列印行數 10 cpi；136 行  
介面：Centronics 並列介面  
列印顏色：單色列印  
電源供應：100-120 V AC

#### —工廠加裝配件

RS-232C 串列介面

#### —使用者可自行選購加裝之配件

單張紙自動送紙器  
彩色列印功能（彩色附加器）  
\* cpi：每吋字元數

## 編輯 本手冊編輯如下：

### 快速參考

總合日常印表機操作之快速參考索引。在您熟悉印表機之後，本章用以加深記憶。

### 第一章介紹

概述本印表機主要功能及可附加的配件說明。

### 第二章安裝

教您一步一步的安裝印表機以便馬上使用。同時使您熟悉印表機基本零件的名稱，如果這是您的第一部點矩陣印表機，我們建議您從本章閱讀起至結束。

### 第三章裝紙和使用紙張

敘述如何裝紙及使用紙張。

### 第四章列印

涵蓋基本列印操作。日常使用印表機的面板，包括裝紙和印表機功能。在您知道印表機如何工作之後，使用本手冊開始的快速參考加深記憶。

### 第五章使用設定模式

敘述如何改變印表機的選項設定，如列印功能、硬體選項及頁首設定。大多數設定只會影響列印功能，如字型和紙張格式。但少數設定必須選擇正確，並與您的系統硬體和軟體相容，如果需要，請參考本章與第二章的指示。

### 第六章保養

說明印表機基本的保養程序。