

第四章

列印

本章說明列印操作方式（需載入列印紙張，請參考第三章）。使用

本章步驟：

- 選擇列印功能。
- 開始、停止或保留列印。
- 取下已列印紙張。
- 清除列印暫存區。

4-1 選擇列印功能

您所選擇的列印功能，決定您的列印頁樣式。列印功能包含：

- 列印品質。
- 字型。
- 字距（每吋水平字元數）。
- 報表紙長度和寬度。
- 行距（每吋垂直行數）。
- 色彩。

要選擇列印功能，您可從您使用的軟體或印表機操作面板上來選擇，透過各種方式取決於您的軟體能力。如果您的軟體有大多數您需要的功能，您可能極少用到操作面板來選擇列印功能。事實上，您的軟體將會經常選擇印表機的功能。