

4. 要確保並列介面電纜連接妥當，將印表機上鬆脫的扣環扣入電纜的連接頭。要確保串列介面電纜連接妥當，上緊電纜連接頭上的螺絲。
5. 連接電纜的另一端至您的電腦。輕拉電纜線確定電纜連接妥當。
6. 如果您想固定電纜線，請將電纜線沿凹槽塞入。
7. 最後將蓋子再重新蓋住即可。

第三章

裝紙和使用紙張

本章說明您的印表機如何使用紙張。主要部份依下列順序：

- 選擇紙張
- 紙張操作概述
- 調整紙張厚度
- 使用單張紙
- 使用連續報表紙
- 單張紙自動送紙器
- 選擇紙張路徑

處理紙張的技巧在本章末，如果您使用多聯式報表紙請參閱該節內

容。

3-1 選擇紙張

印表機可處理單張紙及連續報表紙。單張紙又叫裁切紙，包含單頁紙張或非連續多聯式報表紙。連續報表紙包含報表紙和多聯式報表紙是用後隨牽引器載入紙張。

要得到最佳結果，確定報表紙符合下表規格。請參考附錄 B 的詳細規格。如果您的紙張規格不清楚，試試看紙張測試並請教經銷商。