


2-3 組合印表機

本節您將安裝單張紙承紙板和色帶匣。

安裝單張紙承紙板

單張紙承紙板使您在使用連續報表紙和單張紙張更為順暢。安裝單張紙承紙板：

1. 參閱下圖，在印表機的頂端，將單張紙承紙板傾斜約45度，把單張紙承紙板頂端向內突起的卡榫滑入印表機上較內側的凹槽中，並且將單張紙承紙板上向外突起的腳卡在印表機上端凹槽內。這是單張紙承紙板“上”的位置，用於列印單張紙。




安裝單張紙承紙板

2. 將單張紙承紙板向上輕拉，並使其旋轉至水平狀態，最後將單張紙承紙板向前輕推，使向外突出的腳卡在印表機上後側凹槽內，此時單張紙承紙板是在下”的位置，用於列印連續報表紙。

安裝色帶匣

彩色印表機可使用彩色或黑色色帶匣。單色印表機需要黑色色帶匣。安裝色帶匣：

1. 打開印表機上蓋和前蓋。為了方便接近印字頭座，請將它滑至壓紙滾軸不妨礙印字頭鼻端的位置。
2. 在印表機的右側有一紙張厚度選擇桿，（如下圖所示）有九個位置，在安裝色帶之前，請先將紙張厚度選擇桿調至位置 D。



準備安裝色帶匣