

下列調整：

- 水平對齊紙張。如有需要再調整導紙器。
- 頁首設定(參考第五章)。
- 邊緣設定。使用您的軟體或印表機的設定模式(參考第五章)。

由單張紙自動送紙器裝紙


單張紙自動送紙器可連續自動列印單張紙，而不需一張一張插入。當使用單張紙列印長檔案時，可省下您許多寶貴的時間。請參考第八章更詳細的單張紙自動送紙器說明。

單張紙自動送紙器不可與“前拉式連續報表紙牽引器”聯用(詳細參考本章稍後的“使用連續報表紙”)。

在安裝送紙器之前，從分隔板上取下兩個透明的蓋子(打開分隔板並且由分隔板後面取下扣住蓋子的鉤子)，安裝送紙器請參閱使用者手冊，當送紙器安裝好之後，您的印表機會自動檢知送紙器型式，以便送紙動作能正常運作。

安裝單張紙自動送紙器步驟如下：

1. 確定印表機電源開啓，檢查連續報表紙是否退回至停紙位置(詳細請參考本章稍後的“取下連續報表紙”)。
2. 如果需要，再調整紙張厚度選擇桿。(請參考本章稍後的“調整紙張厚度”)。
3. 紙張種類選擇桿(在列表機左側上方)向前移。
4. 參考下圖，準備如下：



準備單張紙自動送紙器

• 打開紙槽，推槽桿至“OPEN(打開)”位置。槽桿位於送紙器左


側。

- 將送紙器的兩個導紙器鎖定位桿往後推。
- 確定左導紙器的位置。拉左鎖定位桿向前，使左導紙器固定。

注意

在導紙器後方有一以吋為基準的刻度尺，可用來輔助對準左導紙器位置。刻度尺被細分為每吋十縱列。設定左導紙器在最左側12.7公釐(1/2吋)位置，左邊緣將保留6.3公釐(1/4吋)的寬度。再加上應用軟體或印表機設定模式指定的左界，才是真正的紙張左界寬度。


• 滑動右導紙器至紙張右側。



5. 用手打散紙疊，並置於紙槽。參考下圖。

注意

在左右導紙器內側都有一垂直短標記，指示紙張的最大容量，使用紙張時不得超過此垂直標記。



安裝自動送紙器