

<RGHTEND>	WRAP ----	超過右界的資料自動列印到下一行（印字頭歸位且換行） 
	OVR-PRT	超過右界的資料重疊印在右界位置 
<CHNFONT>	MIN FONT	設定中文字體 明體
	KAI FONT	楷書
	HEI FONT	黑體
<CHNCODE>	CNS	設定中文內碼 國標碼
	BIG5	BIG5 碼
	DCI	電信碼
	TCA	公會碼
	IBM5550	IBM 5550 碼
	BIG5+	天龍碼
<CHN ENG>	CHINESE -----	設定中文列印模式
	ENGLISH	設定純英文列印模式
<C_PITCH>	## CPI	設定中文字距大小

		6.7、5、6 和 7.5 CPI ----
<LQ_EMUL>	LQ 1170C -----	控制指令 ESC _ n 在存純英文模式有效。
	LQ 2500C	控制指令 ESC _ n 在中英文模式均有效。
<==END==>		表示 MENU 的項目到此為止。此時如果按“速度”鍵，會重新進入第一個項目 <EMULATE>；如果按“跳行／頁”鍵，則會回到前一個項目 <C-PITCH>；如果按“連線”鍵，則回復《主功能表》選單。

## 步驟

若要改變設定 MENU 的選項，請先載入連續報表紙，然後執行下列步驟：

## 1. 進入設定模式

同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

## 《主功能表》

SAVE&END MENU    HARDWRE ADJUST    CONFIG    DEFAULT    LIST    SELF-TST    HEX-DUMP    V-ALMNT

## 2. 選取 MENU 設定功能

按“字體”鍵，使導引板上的紅色游標停在 MENU 的下方，然後再按“速度”鍵選擇進入 MENU 設定功能，並印出第一個 <EMULATE> 選項：

<EMULATE>DPL24C+ ESC/P