


長	單張紙：76至420公釐(3至16.5吋) 連續紙：102至558公釐(4至22吋)
寬	單張紙：102至420公釐(4至16.5吋) 連續紙：102至406公釐(4至16吋)
厚度	最大總厚度 0.40公釐 (0.016吋)
拷貝	1至5份，包含原稿。如用夾碳紙，碳紙以1份計算。

### 3-2 紙張操作概述

在印表機上，下列操作桿和按鍵用於處理紙張：

- 紙張種類選擇桿：位於印表機的左上側，用來選擇單張紙或連續報表紙。
- 紙張厚度選擇桿：位於印表機的右上側，用來調整使用紙張之厚度。
- “跳行/頁”、“撕紙”、“進/退紙”按鍵：在操作面板上。

下圖顯示每一操作桿和位置



印表機操作桿和按鍵

上表各操作桿和按鍵是用於處理紙張，其詳細的資訊，請參考本章其它節次。

#### 注意

- 在裝紙與進紙時，印表機必須符合下列狀態：
- 在連線狀態且不會收到或列印資料。
- 在離線狀態且不在設定模式。
- 在微進/退紙時，印表機必須在離線狀態且不在設定模式中才可操作。

表 3.1 紙張處理桿與按鍵

操作桿/按鍵	目的	您該做什麼
跳行/頁	跳頁 跳行	持續按“跳行/頁”鍵連續報表紙將向前捲一頁，單張紙張則會將該單張紙送出按“跳行/頁”鍵，向前跳一行。 同時按“跳行/頁”與“連線”鍵，使紙張前進1/180吋。