

印表機操作(一般模式)

√ : 當印表機在此狀況下可以提供操作  
 — : 當印表機在此狀況下不可以提供操作

操 作	連線	離線	您 可 做
選擇中文字體	√	√	按"字體"鍵
選擇中文內碼	√	√	按"內碼"鍵
選擇模擬狀態	√	√	按"字體"與"速度"鍵
選擇列印速度	√	√	按"速度"鍵
清除列印暫存區	√	√	關掉印表機電源
送出單張紙	√	√	按"跳行/頁"鍵
進入設定模式	—	√	開啓印表機電源
跳頁(向前)	√	√	按"跳行/頁"鍵，直到動作開始
跳行(向前)	√	√	按"跳行/頁"鍵，不超過三秒
進紙	√	√	按"進/退紙"鍵
微進紙(向後)	—	√	按"連線"與"撕紙"鍵
微進紙(向前)	—	√	按"連線"與"進/退紙"鍵
使印表機離線	√	—	按"連線"鍵

使印表機連線	—	√	按"連線"鍵
重置電源開啓預設值	√	√	關閉印表機電源再打開
紙張用盡時保留列印	√	—	按"連線"鍵
儲存調整後頁首位置	—	√	按"連線"與"進/退紙"鍵
開始/停止/保留列印	√	—	開始：送列印資料。 停止/保留：按"連線"鍵
自我測試	√	√	開始：關閉電源，開啓電源同時按"跳行/頁"鍵 暫停/保留：按"內碼"鍵 離開：按"連線"鍵
撕紙	√	√	按"撕紙"鍵，撕紙後按任一鍵將報表紙拉回。
報表紙拉回至停紙位置(只有連續報表紙)	√	√	按"進/退紙"鍵