

| | | |
|-----------|---|--|
| | 600 1200 4800 9600 ----- 19200 | 輸率。 |
| <PROTOCL> | XON/XOF ----- DTR REV-CHL | 資料傳輸通訊協定 使用 DC1 和 DC3 碼作軟體協定 使用資料預備傳輸 (DTR) 信號作硬體協定 使用反向通道信號 (Reverse Channel Signal) |
| <DSR> | IGNORE ----- DETECT | 印表機會忽略 DSR。 印表機會偵測 DSR。 |
| <DUPLEX> | FULL ----- HALF | 可同時進行雙向資料傳輸。 雙向資料傳輸，但不能同時進行。 |
| <==END==> | | 表示 HARDWRE 的項目到此為止。此時如果按“速度”鍵，會重新進入第一個項 <PPR-OUT>；如果按“跳行／頁”鍵則會回到前一個項目 (INTRFCE)；如果按“連線”鍵，則返回 ((主功能表))選單。 |

步驟

若要改變印表機的硬體選項，請先載入連續報表紙，然後執行下列步驟：

1. 進入設定模式

同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》

SAVE&END MENU HARDWRE ADJUST CONFIG DEFAULT LIST SELF-TST HEX-DUMP V-ALMNT

2. 選取 HARDWRE 功能

持續按住“字體”鍵，使導引板上的紅色游標移到 HARDWRE 的下方，然後再按“速度”鍵選擇進入 HARDWRE 設定功能，並印出第一個 <PPR-OUT> 選項：

<PPR-OUT>CNTONLY DETECT IGNORE

3. 選擇項目的選項

持續按住“字體”鍵，將紅色游標移到您想要的選項下方，然後按下“速度”鍵以選取該選項，並進入下一個項目。

注意

若要回到上一個項目，請按“跳行／頁”鍵。

4. 重覆步驟3以改變您所需要的選項。

5. 離開 HARDWRE 功能

按下“連線”可以離開 HARDWRE 功能，回到《主功能表》選單。

6. 執行下列任何一個功能項

- 選擇另一個功能項。
- 儲存並離開設定模式。

有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定紅色游標位於 SAVE&END 下方後，按下“速度”或“跳行／頁”鍵即可。