

• 每次進入設定模式時，報表的上方都會印出簡短的輔助功能表。如果您選擇SELF-TST、HEX-DUMP或V-ALMNT功能，也會印出輔助功能表。此表可在您使用設定模式時，作為快速參考之用。

• 進入每個功能的項目及其選項時，每一次只能列出一個項目，您可以在該項目表列中，前後移動游標。若要往前移（即印出下一個選項），請按“速度”鍵；若要往後移（即印出上一個選項），請按“跳行／頁”鍵。

• 當您在《主功能表》選單中，或是選取了某一個包含項目和選項的功能時，按下“連線”鍵可以重新回到《主功能表》選單。

• 您會在某一個選項的前兩個字母底下，看到劃了短短的底線，這表示其為目前的設定值。例如，12 CPI表示設定的字距設定為每吋列印12個字元。若要改變此預設值，必須先選擇後儲存成為新的字距設定值。

• 在設定模式中，您可以使用LIST功能來印出目前設定的選項。（詳細說明請參閱下一節）。

• 若要離開設定模式並且儲存改變值，則選取SAVE&END功能或SELF-TST功能（如果方便，也可選取HEX-DUMP或V-ALMNT功能）。有關詳細說明，請參閱稍後“儲存並離開設定模式”一節。若是不想儲存任何值就要離開，關機重開即可。如此一來，當您下次開機時，先前的預設值都依然存在。

## 5-5 表列設定資料

LIST功能可讓您印出目前印表機所有選項的設定值。此功能在您第一次進入設定模式或要離開設定模式前都能使用，可幫助您檢查印表機的設定值。若要列印，請先載入連續報表紙，然後執行下列步驟：

1. 進入設定模式  
同時按住“內碼”與“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：

《主功能表》  
SAVE&END MENU    HARDWARE ADJUST    CONFIG    DEFAULT LIST    SELF-TST    HEX-DUMP    V-ALMNT

2. 選取LIST功能  
重覆按“字體”或“內碼”鍵使紅色游標移至LIST下方。按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇LIST功能，則開始列印出目前全部的選項清單。

當印表機印完所有目前選項後，會再重新進入《主功能表》選單。

### 注意

若要撕取列印結果，請用滾筒旋鈕將紙張轉到針線孔跳躍位置，撕下紙張。在設定模式中，印表機的撕紙功能（“撕紙”鍵）無法使用。

3. 執行下列任一動作：

- 選取另一功能項
- 離開設定模式，並儲存所有改變值

有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請務必確定紅色游標移到SAVE&END下方後，再按“速度”或“跳行／頁”鍵。